

# 力士乐Rexroth先导溢流阀DB10现货

产品名称	力士乐Rexroth先导溢流阀DB10现货
公司名称	苏州向上工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市平江区禾家弄4-6号
联系电话	86-51265380321 13912648443

## 产品详情

力士乐rexroth先导溢流阀db10部分型号：

db10-1-5x/50 , db10-1-5x/100 , db10-1-5x/200 , db10-1-5x/315 , db10-1-5x/350 ,

db10-2-5x/50 , db10-2-5x/100 , db10-2-5x/200 , db10-2-5x/315 , db10-2-5x/350 ,

db10-3-5x/50 , db10-3-5x/100 , db10-3-5x/200 , db10-3-5x/315 , db10-3-5x/350 ,

db10-7-5x/50 , db10-7-5x/100 , db10-7-5x/200 , db10-7-5x/315 , db10-7-5x/350 ,

db10g1-5x/50 , db10g1-5x/100 , db10g1-5x/200 , db10g1-5x/315 , db10g1-5x/350 ,

db10g2-5x/50 , db10g2-5x/100 , db10g2-5x/200 , db10g2-5x/315 , db10g2-5x/350 ,

db10g3-5x/50 , db10g3-5x/100 , db10g3-5x/200 , db10g3-5x/315 , db10g3-5x/350 ,

db10g7-5x/50 , db10g7-5x/100 , db10g7-5x/200 , db10g7-5x/315 , db10g7-5x/350 ,

说明：

溢流阀类型 db 通道 p 中的压力作用于主阀插件 (3)。同时，该压力可通过节流孔 (4) 和 (5) 提供的先导管路 (6) 和 (7) 应用于主阀插件 (3) 的弹簧负载侧和导阀 (2) 中的滚珠 (8)。当通道 p 中的压力提升到高于弹簧 (9) 上的设定值时，滚珠 (8) 背向弹簧 (9) 打开。此过程的控制压力通过通道 p 的先导管路 (10) 和 (6) 内部提供。现在，主阀插件 (3) 弹簧负载侧的液压油可通过先导管路 (7)，节流孔 (11) 和滚珠 (8) 流入弹簧腔 (12)。从此处，如果是类型 db...-，则通过先导管路 (13) 从内部流回到油箱；如果是类型 db...y，则通过先导管路 (14) 从外部流回到油箱。节流孔 (4) 和 (5) 会生成跨主阀芯 (3) 的压差，且通道 p 和通道 t 之间的连接打开。现在，液压油从通道 p 流到通道 t，而设置工作压力维持不变。