

力士乐Rexroth先导溢流阀DBW30

产品名称	力士乐Rexroth先导溢流阀DBW30
公司名称	苏州向上工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市平江区禾家弄4-6号
联系电话	86-51265380321 13912648443

产品详情

力士乐rexroth先导溢流阀dbw30部分型号：

dbw30ag1-5x/50-s6eg24n9k4r12 , dbw30a1-5x/100xs6eg24nk4r12 ,

dbw30ag2-5x/315ys6eg24n9k4r12 , dbw30a2-5x/200xy6emg24nk4r12 ,

dbw30ag3-5x/350-s6eg24n9k4r12 , dbw30a3-5x/100xs6eg24nk4r12 ,

dbw30ag7-5x/100-s6eg24n9k4r12 , dbw30a7-5x/315y6eg24nk4r12 ,

dbw30bg1-5x/50-s6eg24n9k4r12 , dbw30b1-5x/100xs6eg24nk4r12 ,

dbw30bg2-5x/315ys6eg24n9k4r12 , dbw30b2-5x/200xy6emg24nk4r12 ,

dbw30bg3-5x/350-s6eg24n9k4r12 , dbw30b3-5x/100xs6eg24nk4r12 ,

dbw30bg7-5x/100-s6eg24n9k4r12 , dbw30b7-5x/315y6eg24nk4r12 ,

说明：

– 卸载功能（dbw 上的方向阀功能）不得用于安全相关的功能！ – 出现电源故障或电缆断连时，类型 dbw..b..5x/... 更改到最低可设置的压力（油路压力）。出现电源故障或电缆断连时，类型 dbw..a..5x/... 转换为压力溢流功能。 – 在内部先导泄油的情况下，油口 t 中的液压背压；或在外部先导泄油的情况下，油口 y 中的液压背压完全添加到先导控制上设置的阀响应压力。

类型 db 和 dbw 的压力控制阀是先导式溢流阀。它们用于工作压力的限制（db）或压力限制以及电磁线圈操作卸载（dbw）。

溢流阀（db）的基本构成是带主阀插件（3）的主阀（1）和带压力调节元件的导阀（2）。

溢流阀类型 dbw 大体上，此阀的功能与类型 db 的功能相对应。然而，通过主阀插件（3）卸载是通过操作附带方向滑阀实现的（16）。带换向冲击衰减的溢流阀（叠加阀板），类型 dbw.../..s6...r12 使用换向冲击衰减阀（17）时，从 b1 到 b2 的连接产生延迟，可防止回油管路中的压力峰值和引起噪音的卸载冲击。该阀安装在导阀（2）和方向阀（16）之间。