

# GEJ30跑偏传感器 跑偏传感器厂家

产品名称	GEJ30跑偏传感器 跑偏传感器厂家
公司名称	山东煤矿设备生产有限公司
价格	160.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁金宇路
联系电话	0537-2461108 18853766017

## 产品详情

gej30跑偏传感器 跑偏传感器厂家 山东跑偏传感器 对位显示跑偏传感器 价格低跑完传感器

您还记得那些年我们一起用过的gej30跑偏传感器吗？好像你不记得了吗？下面由我来给您说说！

gej30跑偏传感器主要用于具有爆炸性混合气体甲烷的危险场所以及露天煤矿、选煤厂等工作场所，作为矿用带式输送机保护装置的配套检测之用。对胶带输送机的输送带的跑偏情况进行监控，当胶带输送机的输送带跑偏时，传感器输出低电平信号，保护装置经过延时，切断输送机控制电源，实现跑偏保护，传感器安装数量不限，并且均为并联连接。矿用本质安全型，防爆标志“exibi”；外形尺寸：350mm×165mm×65mm；质量：3kg。动作角度 $30 \pm 3^\circ$ 。触杆的动作用力：20~100N。复位角度 $15^\circ$ 。探杆转动的极限角度不小于 $70^\circ$ 。接触电阻  
闭合接点的接触电阻不大于0.1 $\Omega$ ，振动、冲击和寿命试验后不大于0.2 $\Omega$ 。工作原理：  
传感器安装在皮带两边的支架上，正常时皮带不接触跑偏触杆，传感器的两接线端子不接通；当皮带跑偏接触到跑偏触杆并推动触杆偏离正常位置 $30^\circ \pm 3^\circ$ 时，传感器的两接线端子接通。皮带复位后，跑偏触杆自动返回至 $15^\circ \pm 3^\circ$ 时，传感器的两接线端子应断开。  
安装：将传感器安装在皮带两边的支架上，打开传感器接线盒，用电缆将e（跑偏信号）、o（电源地）接至带式输送机保护装置主机内对应的接线端子上。调试：轻轻推动传感器的煤位触杆至偏离正常位置 $30 \pm 3^\circ$ ，传感器的两接线端子应接通，松开后，如此便宜的跑偏传感器，我和小伙伴们都惊呆了。