

# 5千瓦三相柴油发电机组 静音380V

产品名称	5千瓦三相柴油发电机组 静音380V
公司名称	上海昊利电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区安亭镇昌吉路156弄
联系电话	86-13651712972 13585689158

## 产品详情

5千瓦三相柴油发电机组 静音380v

伊藤柴油发电机使用前准备

1.为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。

2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，首先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，必须停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到超过滤油器的顶部。

3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，最佳状态为中间偏上。加注机油时，应逆时针旋转摘掉黑色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油量是否合适。发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。发电机在磨合期使用 10-15小时后，必须重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油一次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不超过30个小时，再次使用发电机时，请更换全新机油一次。每次在启动发电机之前必须检查汽油和机油是否加满到可以安全使用的容量

5千瓦三相柴油发电机组 静音380v伊藤发电机产品质保一年，终身维护！！！！

5kw静音柴油发电机

产品编号 yt6800tyt6800t3

频率 50hz

额定功率 5kw

最大输出功率	5.5kw
直流输出	12v
额定电压	230v/380v
起动方式	电启动
相数	单相/三相
发动机型号	Id186fa
排量	0.418
燃油容积	16l
耗油量约	169g
机油容积	1.65
结构形式	静音手推车式
外形尺寸(mm)	935*560*850
净重/毛重(kg)	169kg
冷却方式	强制风冷
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年终身维护
产品信息	含17%增值税

5千瓦三相柴油发电机组 静音380v

伊藤动力厂家直销服务热线：18616641527 联系人：张丹丹，在线qq2697531695

公司地址：上海嘉定安亭昌吉路大众工业园内，用户如果有时间可以到公司看机器的。我们都是有专人接待的。。