

# 污泥干化设备研发 广东污泥干化设备 科力达

产品名称	污泥干化设备研发 广东污泥干化设备 科力达
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：科力达智能装备（山东）有限责任公司

- 1.污泥干化设备正常运转后，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂剂量及污泥输送速度，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。
- 2.压泥结束后，停止药剂及污泥输送，待滤带上的污泥全部被刮板刮尽后，开启反冲洗水泵，污泥干化设备研发，将滤带冲洗干净。
- 3.将滤带冲洗干净后，关闭反冲洗水泵，将转速调至零，关闭转速开关电源，将滤带转动电机关闭，移动式污泥干化设备，后，将空压机关闭，将滤带松紧开关调至松开位置。
- 5.滤带胀紧承受0.6Mpa，广东污泥干化设备，建议压泥保证压力在0.3 Mpa即可。

污泥干化设备怎么安装不震动?

我知道的安装方法有两种，一种是固定的，一种是可以动的。固定的安装方案是：先选择已较为水平的地表，然后按照脱水机的尺寸固定好一个底架，除湿热泵污泥干化设备，把脱水机固定在底架上。移动安装方案是做一个尽量水平的推车架，尺寸按照脱水机的地盘尺寸。不管是那一种安装方法，都要让脱水桶水平或垂直，有水平尺就调脱水桶水平。没有的话我有个简单的方法，就是用一根线绳拴一个小重

物在脱水桶一角的两面找垂直就可以了。另外如脱水桶水平还震动大就与内部的东西有关了，可以尽可能让物体对称，或者向内加水而达平衡。

真空脱水机设备构造：

真空盒与升降装置：

真空盒采用分节联结成整体，每节均有管口与集液总管相连形成真空集液系统。

同时设计了一套升降机构，有利于更换摩擦带。

纠偏装置：

采用气缸或气囊推动纠偏转一定角度来自动纠正滤布的偏移，保证滤布的正常运转。

张紧装置通过丝杠调节胶带张紧度，以保证胶带有足够的摩擦力，并且不发生跑偏现象。

淋洗工艺：

采用逆流淋洗与喷淋洗装置，同时可根据物料及工艺的要求采用顺流洗涤和逆流洗涤两种方法，对物料清洗的更。

污泥干化设备研发-广东污泥干化设备-科力达由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。污泥干化设备研发-广东污泥干化设备-科力达是科力达智能装备（山东）有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁经理。