

石家庄振动筛洗煤设备筛分机械

产品名称	石家庄振动筛洗煤设备筛分机械
公司名称	郑州市瑞元机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办孝南村
联系电话	86-037164353382 15890064622

产品详情

石家庄振动筛安装调试步骤注意事项。振动筛是常见的筛分机械，它在各行各业有着极为广泛的应用。振动筛机作为筛分消费者，不但选购时间质量要过关，而且正确的操作运用、颐养及维护机械也非常关键。

- 1、机器在安装前，首先参照装箱单检查零部件是否齐全和损坏。参照安装图进行安装，其中支承底架必须水平安装在基础上，基础应具有足够的刚度和强度，来支承振动筛的全部动负荷和静负荷。可利用筛箱耳轴吊运筛机，不可直接挂在激振器上吊运整个筛子。安装筛机时，应确保筛箱与料斗、料槽等一类非运动件之间保持最小75mm间隙。
- 2、石家庄设备安装后，筛面左右保持水平，否则，可在弹簧座与支承件间垫薄铁片进行调整。弹簧必须处于垂直状态，弹簧固定架固定在筛箱的耳轴上。石家庄振动筛驱动方向定为，站在给料端，面对物料流动方向，观察电机位置，左手方为左向驱动，右手方为右向驱动
- 3、开机前检查弹簧与各部螺钉是否有松动；各轴承之间的油量是否符合要求；筛体与弹簧是否有裂痕；三角带是否有磨损或断裂的现象；筛网口是否干净，有无破网或堵塞现象，设备启动前应将除尘机风门关死。
- 4、启动时，在接到“预启动”信号后，即可合上事故开关，设备即随系统启动。非联锁工作时，设备可单个启动。石家庄振动筛运转正常后，将风机风门打开。正常停机由操作盘统一进行。非联锁工作制时，待筛内料走完，即可按机旁停机按钮，进行停机，停机后要切断事故开关。

石家庄振动筛www.mlposui.com lyy 公司名称：郑州瑞元机械制造有限公司

咨询电话：0371-64353382 传真：0371-64580656 联系人：赵树林 客服qq79020335

地址：中国河南巩义市孝南腾飞路3号 手机：13592418966 13838106620 邮箱：ry312@zzruiyuan.com