

西门子工业自动化潍坊总代理

产品名称	西门子工业自动化潍坊总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业自动化潍坊总代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动)，显示器是否与主机连接正常；
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线有误；
- 4、拔掉内存条开机是否报警；
- 5、更换CPU或主板。

西门子工控机常见故障二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板等设备。

西门子工控机常见故障三、工控机加电后，电源工作正常，主板没有任何反映？首先去掉外围的插卡及所连的设备，看能否启动？如果不能，可去掉内存，看是否报警？然后检查CPU的工作，是否正常？后替换主板，检查主板是否正常。

西门子工控机常见故障四、开机后听见主板自检声但显示器上没有任何显示：

- 1、检查显示器是否与主机连接正常；
- 2、另外插一块显示卡查看是否能正常显示；
- 3、清除CMOS(可能设置有错误)或者更换BIOS；
- 4、更换CPU板(主板集成显卡)或显示器。

西门子工控机常见故障五、开机后报警显示器上没有任何显示：

- 1、打开机箱盖查看内存条是否安装或者松动；
- 2、拔掉内存条开机后报警声是否相同；
- 3、清除COMS(可能设置有错误)或者更换BIOS；
- 4、更换显示卡或外插一块显示卡(主板集成显卡)。
- 5、一般长音为内存条的故障；连续短音分为两种：一种是显卡报警另一种是BIOS报警；能进入系统但有间隔的短音，在主板BIOS下有一项CPU温度报警设置，当CPU温度到达设置时主板会发出有间隔的短音报警。
- 6、开机报警听报警的声音分析如下：
Award BIOS 1短——系统正常启动
2短——常规错误 1长1短——RAM 或主板出错 1长2短——显示器或显卡错误
1长3短——键盘控制器错误 1长9短——主板Flash RAM或EPROM错误，即BIOS损坏
不间断长鸣——内存条未插紧或内存损坏 重复短鸣——电源损坏 AMI BIOS
1短——内存刷新失败 2短——内存ECC校检错误 3短——系统基本内存，即*个64KB，检查失败
4短——系统时钟出错 5短——CPU错误 6短——键盘控制器错误
7短——系统实模式错误，不能切换到保护模式 8短——显示内存错误 西门子工业自动化潍坊总代理