

湖南洗煤设备离心脱水机操作应注意事项

产品名称	湖南洗煤设备离心脱水机操作应注意事项
公司名称	郑州市瑞元机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市孝义街道办孝南村
联系电话	86-037164353382 15890064622

产品详情

幸福，从没捷径，也没有完美无瑕，只有经营，只靠真心。

湖南洗煤设备：简述瑞元离心机使用时注意的三点：

- 1、开机使用时，绝不允许高速起动，以防止发生意外；原材料不允许在开机运转的情况下装入转子，也不允许将材料放入袋子直接放到转子的任何一边，这样会使机器失去平衡强烈抖动并容易发生意外事故。
- 2、请按照使用说明操作仪器，否则后果自负。如果在使用前检查机器时发现质量问题，如：湖南机器强烈振动，运行不平稳或跳动，应立即关机停止使用，并通知我厂修理或者调换(一年内保修，半年内包换)。
- 3、由于化工原料常常具有腐蚀性，因此每次使用该仪器后，应用碱水，洗洁精或者清水500g左右慢慢倒入运行的转子，保持仪器内部清洁干净。

湖南洗煤设备：简述瑞元离心机脱水使用方法：

使用该仪器前，应当检查转子离心头是否固定好，然后接上电源打开定时器；首先开始慢速运转，并检查转子是否平稳正常；然后关机停稳后接上仪器后部排水管接头并旋紧，在乳胶管出口用杯子存放仪器所排出的水分，用布带或钢丝网袋盛装需要脱水的原料。

需要注意的是，布袋或者网袋的直径必须大于120mm，高度一般需要在160-180mm左右。当原材料装入离心头时，不应过于紧压，需要均匀、稀松铺设。这时可以把调速调至0，打开工作开关从1000转/分左右转1-2分钟，使仪器平衡地将脱水材料自动均匀排出大部分水分。如果原料铺设不均匀，一起动就可能发生强烈抖动，此时应立即停机将材料重新铺设为平稳起动为止，之后可以慢慢调至高速。该仪器自动定时，这样仪器的零部件不易损坏，可延长使用寿命。

湖南离心脱水机www.mlposui.com lyy 公司名称：郑州瑞元机械制造有限公司

咨询电话：0371-64353382 传真：0371-64580656 联系人：赵树林 客服qq:79020335

地址：中国河南巩义市孝南腾飞路3号 手机：13592418966 13838106620 邮箱：ry312@zzruiyuan.com