

非标组装设备

产品名称	非标组装设备
公司名称	苏州英多机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市工业园区润胜路32号
联系电话	0512-62966626 18051092297

产品详情

自动组装，自动装配设备的定义：装配是指将产品的若干个零部件通过紧配、卡扣、螺纹连接、粘合、铆合、焊接等方式组合到一起得到符合预定的尺寸精度及功能的成品（半成品）。由人工处理（接触、整理、抓取、移动、放置、施力等）每一个零部件而实现的装配，严格的讲，只能称为人工装配。不需要由人工处理（接触、整理、抓取、移动、放置等）零部件而完成的装配，可称为自动装配。介于两者之间的可认为是半自动装配。自动装配机是指用来实现自动装配的设备。