

高压水电阻启动柜_水电阻启动柜_瑞麒电气

产品名称	高压水电阻启动柜_水电阻启动柜_瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

五、北方寒冷的冬季，长时间停机时，液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关，要观察液体情况，如果结冰，对于不带加热的起动器，须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器，须先使加热器工作，否则将导致伺服电机烧毁。

六、带加热或循环的起动器，加热或循环完毕后，高压水电阻启动柜工厂，特别是长时间停机时，需要将转换开关置于运行位置，否则会循环进行加热或起动循环泵，水电阻启动柜，既浪费电能，又会缩短加热器和循环泵的使用寿命。只需要起动前将转换开关置于加热或循环位置运行一次即可。

水阻启动柜在运行过程中，高压电机水阻启动柜会出现发热的情况，襄阳水阻启动柜厂家告诉你发热后应该怎么解决呢？

水阻柜温度高的原因，从两个方面来看，高压水阻柜温度高这个现象是什么时候出现的，高压水电阻启动柜，一个是新购买的水阻柜，一开始用水阻柜温度就高，另一个是用了很久的水阻柜一直正常，突然出现了温度高。

在夏季环境温度高或经常启动后溶液的温度升高造成水蒸发，水箱内液面如果低于水箱盖板100mm以下，也为继电器输出PLC液位低信号，水阻柜无备妥信号输出，停车后无法再次启动，一般加水至标准水位即可正常启动。平时注意观察水阻柜的水位，设备有无异常，相对来说也是比较省心的。

2、手动操作:接通电源，电源指示灯亮，将转换开关转至"手动"位置，按下起动按钮，电机开始运转，运行指示灯亮，按下"停止"按钮，电机停止运转，其运行指示灯熄灭。

3、不论采用何种控制方式，当达到极限水位时，其超限水位信号触点接通，二次控制回路失电，使电机停止运转，水电阻启动柜厂家，并发出声光报苦信号。在电机运行过程中如有事故发生，事故指示灯

亮，电铃自动报苦，这时，按下停止按钮，迫使电机停止工作。