

# 上海西门子代理S7-300接口模块接口模块参数

产品名称	上海西门子代理S7-300接口模块接口模块参数
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

## 产品详情

SIMATIC S7300,中心架上的接口模块IM 360 用于连接MAX.3扩展架,带有 KBUS

接口模块

接口模块

6ES73603AA010AA0  
 6ES73613CA010AA0  
 6ES73650BA010AA0  
 6ES73683BB010AA0  
 6ES73683BC510AA0  
 6ES73683BF010AA0  
 6ES73683CB010AA0

SIMATIC S7300,中心架上的接口模块IM  
 SIMATIC S7300,接口 模块IM 361 IN 扩展  
 SIMATIC S7300,接口 模块IM 365 用于连  
 SIMATIC S7300,连接电缆在 IM 360/IM 3  
 SIMATIC S7300,连接电缆在 IM 360/IM 36  
 SIMATIC S7300,连接电缆在 IM 360/IM 3  
 SIMATIC S7300,连接电缆在 IM 360/IM 3

6ES7307-1BA00-0AA0

电源模块(2A)

6ES7307-1EA00-0AA0

电源模块(5A)

6ES7307-1KA01-0AA0

电源模块(10A)

CPU

6ES7312-1AE13-0AB0

CPU312 , 32K内存

6ES7312-5BE03-0AB0

CPU312C , 32K内存 10DI/6DO

6ES7313-5BF03-0AB0

CPU313C , 64K内存 24DI/16DO /  
4AI/2AO

6ES7313-6BF03-0AB0

CPU313C-2PTP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7313-6CF03-0AB0

CPU313C-2DP , 64K内存 16DI/16DO

6ES7314-1AG13-0AB0

CPU314,96K内存

6ES7314-6BG03-0AB0

CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO /  
4AI/2AO

6ES7314-6CG03-0AB0

CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO /  
4AI/2AO

6ES7315-2AG10-0AB0	CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-2EH13-0AB0	CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0	CPU317-2DP, 512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0	CPU317-2 PN/DP, 1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0	CPU319-3 PN/DP, 1.4M内存
内存卡	欧元*5.5 5.6
6ES7 953-8LF20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0	SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0	SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板	
6ES7 321-1BH02-0AA0	开入模块 ( 16点, 24VDC )
6ES7 321-1BH10-0AA0	开入模块 ( 16点, 24VDC )
6ES7 321-1BH50-0AA0	开入模块 ( 16点, 24VDC, 源输入 )
6ES7 321-1BL00-0AA0	开入模块 ( 32点, 24VDC )
6ES7 321-7BH01-0AB0	开入模块 ( 16点, 24VDC, 诊断能力 )
6ES7 321-1EL00-0AA0	开入模块 ( 32点, 120VAC )
6ES7 321-1FF01-0AA0	开入模块 ( 8点, 120/230VAC )
6ES7 321-1FF10-0AA0	开入模块 ( 8点, 120/230VAC ) 与公共电 位单独连接
6ES7 321-1FH00-0AA0	开入模块 ( 16点, 120/230VAC )
6ES7 321-1CH00-0AA0	开入模块 ( 16点, 24/48VDC )
6ES7 321-1CH20-0AA0	开入模块 ( 16点, 48/125VDC )
6ES7 322-1BH01-0AA0	开出模块 ( 16点, 24VDC )
6ES7 322-1BH10-0AA0	开出模块 ( 16点, 24VDC ) 高速
6ES7 322-1CF00-0AA0	开出模块 ( 8点, 48-125VDC )
6ES7 322-8BF00-0AB0	开出模块 ( 8点, 24VDC ) 诊断能力
6ES7 322-5GH00-0AB0	开出模块 ( 16点, 24VDC, 独立接点, 故 障保护 )
6ES7 322-1BL00-0AA0	开出模块 ( 32点, 24VDC )
6ES7 322-1FL00-0AA0	开出模块 ( 32点, 120VAC/230VAC )
6ES7 322-1BF01-0AA0	开出模块 ( 8点, 24VDC, 2A )
6ES7 322-1FF01-0AA0	开出模块 ( 8点, 120V/230VAC )
6ES7 322-5FF00-0AB0	开出模块 ( 8点, 120V/230VAC, 独立接 点 )
6ES7 322-1HF01-0AA0	开出模块 ( 8点, 继电器, 2A )
6ES7 322-1HF10-0AA0	开出模块 ( 8点, 继电器, 5A, 独立接点 )
6ES7 322-1HH01-0AA0	开出模块 ( 16点, 继电器 )
6ES7 322-5HF00-0AB0	开出模块 ( 8点, 继电器, 5A, 故障保护 )
6ES7 322-1FH00-0AA0	开出模块 ( 16点, 120V/230VAC )
6ES7 323-1BH01-0AA0	8点输入, 24VDC ; 8点输出, 24VDC模块
6ES7 323-1BL00-0AA0	16点输入, 24VDC ; 16点输出, 24VDC模 块
模拟量模板	
6ES7 331-7KF02-0AB0	模拟量输入模块(8路, 多种信号)
6ES7 331-7KB02-0AB0	模拟量输入模块(2路, 多种信号)
6ES7 331-7NF00-0AB0	模拟量输入模块(8路, 15位精度)
6ES7 331-7NF10-0AB0	模拟量输入模块(8路, 15位精度)4通道模 式

6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 14位精度, 快速)  
 6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)  
 6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻  
 6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶  
 6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)  
 6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)  
 6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)  
 6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路, 15位精度)  
 6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)  
 6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)

#### 附件

6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块  
 6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块  
 6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块  
 6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)  
 6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)  
 6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)  
 6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)  
 6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)  
 6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)  
 6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)  
 6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)  
 6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器  
 6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器  
 弹簧行连接器

#### 功能模板

6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块  
 6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块  
 6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块  
 6ES7 352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘  
 6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块  
 6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统  
 6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块  
 6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块  
 6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338位置输入模块  
 6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器  
 6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包

#### 通讯模板

欧元\*5.6  
 6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS232)  
 6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (20mA/TTY)  
 6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器 (RS485/RS422)  
 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS232)  
 6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (20mA/TTY)  
 6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器 (RS485/RS422)  
 6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站  
 6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站  
 6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆 5m  
 6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆 10m  
 6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆 15m  
 6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆 5m  
 6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆 10m

6ES7 902-2AG00-0AA0	20mA/TTY电缆 50m
6ES7 902-3AB00-0AA0	RS485/RS422电缆 5m
6ES7 902-3AC00-0AA0	RS485/RS422电缆 10m
6ES7 902-3AG00-0AA0	RS485/RS422电缆 50m
6GK7 342-5DA02-0XE0	CP342-5通讯模块
6GK7 342-5DF00-0XE0	CP342-5 光纤通讯模块
6GK7 343-5FA01-0XE0	CP343-5通讯模块
6GK7 343-1EX30-0XE0	CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1EX21-0XE0	CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX00-0XE0	CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX10-0XE0	CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX20-0XE0	CP343-1 IT 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX21-0XE0	CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET)
6GK7 343-1HX00-0XE0	CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
6GK7 343-2AH00-0XA0	CP343-2 AS-Interface
6ES7971-1AA00-0AA0	S7-300系列电池
6ES7971-5BB00-0AA0	可充电电池