

# GMP22005产品故障检查

产品名称	GMP22005产品故障检查
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:福建二电 型号:GMP22005 产地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

序号	故障现象	故障类型	检查方法	故障原因	处理方法
1	并机模块中有一个或几个模块的数码管显示不亮或显示闪动	假负载问题	检查模块的输出电流太小	模块空载时自动关机	在模块输出端加假负载或加大模块的输出
		模块与托架接触问题	检查模块的热插拔头与托架是否接触到位（合拢处间隙不超过1mm）	模块与托架没接触到位	调整托架的位置使模块与托架接触
		接线问题	检查这台模块的并机线和电流、电压采样线是否连接好	并机线和采样线没接好或接错	按照说明书正确接并机线和采样线
			检查托架上热插拔端子的输入与输出线是否插对位置并插好	托架上热插拔端子的输入、输出线插错位置或没插到位	根据说明书正确接并机线、输入、输出线并确保接触到位
		模块无法并机问题	人为确定一台主模块，检查能否与其他模块一起正常工作	如果不能正常工作，则是该模块不能做主机或无法与其他模块并机	联系厂家更换有故障的模块
		模块内部问题	关掉其他充电模块，断开电池，检查母线电压	如果母线有电压输出则是模块显示表头有问题	联系厂家更换有故障的模块
如果母线没有电压输出则是模块有故障	联系厂家更换有故障的模块				

2	并机模块同时 关机	交流输入电压 过高	检查交流输入 电压值	交流输入电压超过 模块的过压保护值	确保交流输入
		交流输入电压 缺相	检查交流输入 电压值	交流缺相导致 模块工作不正常	确保交流输入