

# 合力H3系列2.5t电瓶平衡重式用叉车蓄电池48V700AH VCH7A

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 合力H3系列2.5t电瓶平衡重式用叉车蓄电池48V700AH VCH7A |
| 公司名称 | 山东鹏畅新能源科技有限公司                        |
| 价格   | .00/件                                |
| 规格参数 | 品牌:火炬/迅炬<br>型号:48V700AH<br>产地:中国     |
| 公司地址 | 山东省济南市历下区工业南路                        |
| 联系电话 | 15066660575 18801309060              |

## 产品详情

### 叉车蓄电池充电的注意事项

一、叉车蓄电池在充电时要打开盖子让其处在通风状态

- 1、电池在充电过程中会有可燃气体氢气产生如果遇见明火或火花会爆炸，造成财产损失和人员伤害。
  - 2、严禁在叉车蓄电池附近抽烟，严禁任何火焰或火花产生。
  - 3、电池在储存或充电时务必在通风良好处但不要在抽风口处，避免酸雾造成腐蚀。
  - 4、在充电过程中也要选用相匹配的充电器，如果不配的话会严重影响它的寿命还有可能会损坏电池。
  - 5、如果有长时间不用的叉车蓄电池需每月对它进行充一次电，放置时间过长还不充电的话里面的铅体腐烂也会导致爆炸。
- 二、电池在使用过程中会出现液体蒸发，一般情况下可以通过每个单体的浮标显示出来，浮标中间的白点刚好和电池的瓶口对齐是正常情况。
- 1、看不见白点就说明电池已经缺水或是电池边上的红指示灯亮，浓度的增加对电池的损坏及为严重这时就需对加池加液了。
  - 2、还有一种情况就是在叉车蓄电池加液时蒸馏水加的太多也就是白点远比瓶口高，这种情况有以下几点缺点：

液体容易外溢造成电池外壳腐蚀。 电池的浓度会减少。

- 3、补水时须使用合格的蒸馏水或去离子水。
- 三、当要进行充电时一定要将充电器的连接线插头和电池插头插到位，如果不到位的话接触面会很少，少了电阻就会很大了就容易燃烧。
- 1、在很多情况下由于生产的需要蓄电池在充电中，电还没充完就需要使用它就得先把暂停开关关掉，反之电量会回流容易烧充电器电路板。
- 四、叉车蓄电池的使用寿命正常的大约在4年左右，也就是说大约充放电1400次左右。
- 五、我们在开叉车时要时刻注意叉车显示板上显示的电池电量，电池要在还有百分之二十的电量时进行充电不要等电量全部用完才充。

- 1、电池没电了连开到充电区都开不到了另一个就是同样会对寿命有一定的影响。
  - 2、有事没事就去给叉车蓄电池充电这样也是不行的，前面提到过电池正常情况下的充电次数大约在1400次左右，这样也会减少电池的寿命。
- 叉车蓄电池在使用的时候要小心在给它充电的时候更是要小心了，要掌握好电的度不能充太满电量也不能太低。当我们不需要充的时候要记得把开关关上这样就不会浪费电了。