

小型手扶旋耕机型号 建湖小型手扶旋耕机 艾钛克机电

产品名称	小型手扶旋耕机型号 建湖小型手扶旋耕机 艾钛克机电
公司名称	绍兴市艾钛克机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路2500号C区第九大道西3F3549号
联系电话	18267578190 18267578190

产品详情

在微耕机正常启动后，操作人需要抓住离合器手柄以使离合器自动处于结合状态。这时将离合器的手柄挂上低速档位，再慢慢将手松开以使离合器自动处于分离状态，与此同时缓缓加油，这样就能使微耕机起步。在操作人需要进档时，建湖小型手扶旋耕机，只要握住离合器的手柄把档位杆往上提，并缓缓加油，就能使微耕机加速前进；在需要减档时，只需要将档位杆往下压并缓缓松开手，同时也要缓缓加油，这样就能使微耕机速度减慢。

由于微耕机就是在泥土多的地方作业的，所以在处理故障以前要选一块干净没有泥土的场地，然后就需要将微耕机清洗处理干净以便于维修。在修复微耕机时切记不可以用拆卸，应当使用的工具拆装，这样就不易损坏。在拆卸时一定要先拆总成然后拆部件，并且拆卸下来的零件一定要按顺序摆放好，小型手扶旋耕机批发，这样在组装时就只要反向装配就可以了。至于机器的故障，应当认真分析其原因，既要治标也要治本。

微耕机在农闲长期存放时，要防止锈蚀，把好存放关。

1. 按机使用说明书要求封存机。
2. 清洗外表尘土、污垢。

3. 放出传动箱中的润滑油，并注入新油。
4. 有非铝合金表面未油漆的地方涂上防锈油。
5. 将机器存放在室内通风、干燥、安全的地方。
6. 妥善保管随机工具、产品合格证和使用说明书。长时间翘头工作，容易使发动机润滑不良。

小型手扶旋耕机型号-建湖小型手扶旋耕机-

艾钛克机电由绍兴市艾钛克机电有限责任公司提供。绍兴市艾钛克机电有限责任公司是浙江绍兴,土壤耕整机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在绍兴艾钛克机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创绍兴艾钛克机电更加美好的未来。