

10kw柴油发电机野外作业

产品名称	10kw柴油发电机野外作业
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

10kw柴油发电机野外作业长期连续运行的输出功率能满足整个工程的大计算负荷，发电机备用机组容量应根据重要程度确定负载。柴油机的连续输出功率一般为标定功率的0.9倍。市场上有些厂家只讲“功率”，把备用电源当作额定功率来介绍和销售。事实上，储备功率=1.1x额定功率。并且备用电源在连续运行12小时中只能使用1小时。在国内，柴油发电机一般标注额定功率，而国内则采用备用功率来标注。KVA为视在功率，KW为有效功率，它们之间的关系为1KVA=0.8KW。单位一般用DG来表示功率单位，而国内用电设备一般用KW来表示。

10kw柴油发电机野外作业参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....
机器重量：195/215kg

外形尺寸：870*630*700

大泽10kw柴油发电机野外作业安装方法 1、大泽发电机应安装在通风良好、环境清洁的地方。不应将其放置在可能损坏设备的酸或水中。

在有碱性气体或蒸汽或烟雾的场所，放置在室内时设备与周围墙壁的距离应不小于1米。

长期户外使用应加盖，避免日晒雨淋。 2、大泽发电机组安装在室内时，排气管应与室外的管通道连接，其管径应大于相应的排气管管径，以减少排气阻力。

并注意将管道稍微向下倾斜，以便管道内的冷凝水流出。

3、大泽发电机组长期使用时，应将其固定在混凝土基础上，并用地脚螺钉紧固。

4、发电机组移动运行时，可以选择放置在平潭街道地面上。

为了减少机组运行时的振动，可在底盘主梁下方加弹性减震器，并保持水平状态。

5、大泽发电机组应安装可靠的接地装置，其接地电阻不应大于50欧姆。

可在接地出口加入5%的盐水，以改变接地特性。