

旋耕机 旋耕机 艾钛克机电

产品名称	旋耕机 旋耕机 艾钛克机电
公司名称	绍兴市艾钛克机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路2500号C区第九大道西3F3549号
联系电话	18267578190 18267578190

产品详情

在发动机启动后，仔细观察排气管排出的烟色和倾听发动机的声音，当确认发动机工作正常后，在离合器状态时，选择适当的档位，再结合离合器，耕作机具开始转动，可进行田间作业正常工作，旋耕机多少钱，千万不要在离合器结合状态下强行挂档，否则就会打烂传动箱齿轮，造成不必要的损失。若离合器分离不清，必须先进行调整，直到离合器能分离清时才能挂档。

若是离合器结合不好（皮带打滑），旋耕机价格，应把调整螺栓往外旋，直到离合器能结合（皮带不打滑）为止，然后锁紧螺母，旋耕机，若调整离合器拉线螺栓都不能使离合器正常工作，就需调整皮带的张紧度把扶手上的油门手柄开到位置时，发动机上的油门也应开到位置，若扶手上的油门手柄开到位置而发动机上的油门不能开到位置时，旋耕机，就要调整油门拉线，方法是：先松开油门拉线的锁紧螺母，把调整螺钉旋出一些，使之符合上述要求重新锁紧螺母。

近年来随着国家农机购买补贴政策在我县的大力实施，微耕机数量猛增，为了更好地安全操作使用微耕机作业，定以下20条规程

- 1、微耕机操作人员必须经过培训或熟读该机说明书后方可操作，不熟悉该机操作方法的人员严禁操作。
- 2、微耕机操作人员应特别注意机器上的安全警示标志，仔细阅读标志的内容，并明示其他操作者。
- 3、微耕机操作人员要穿着符合劳动防护要求的工作服装，特别要注意防止被运动部件缠绕而造成伤害。

要检查所有外露旋转件是否已被很好地防护起来。

- 4、微耕机操作人员严禁疲劳工作，以免发生事故。
- 5、每次工作前必须检查发动机以及传动箱润滑油是否充足。
- 6、使用前必须检查各部件及传动箱、发动机螺栓是否有松动、脱落现象。
- 7、检查各操作部件（位）是否灵活有效。
- 8、安装耕刀时，必须确认左右对称，工作刃面朝前，否则无法正常使用。

旋耕机价格-旋耕机-艾钛克机电(查看)由绍兴市艾钛克机电有限责任公司提供。绍兴市艾钛克机电有限责任公司在土壤耕整机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，绍兴艾钛克机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戴经理。