

GPS定位、全球定位系统

产品名称	GPS定位、全球定位系统
公司名称	陕西华杰丰导航科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区方新村华迪大厦A座8楼
联系电话	029-86287362 15029309828

产品详情

基本功能

1 定位功能

1.1定位监控 包括定时回传、定距回传、盲区补偿、速度里程统计、区域监控等功能，系统下发定位指令，终端回传包含经度、纬度、速度、方向、状态信息的数据。

1.2 定时监控

车载 gps终端可以设定某一时刻或某一时间段或按一定时间间隔，将车辆的位置、状态信息发送到监控中心。

1.3 定距监控

车载 gps终端每移动一段设定的距离，车载终端就自动将车辆位置、状态信息发送到监控中心。

1.4 可进行停车时间、启动时间统计

2 报警功能

2.1 紧急报警

包括主机故障提示、紧急求助、非法开关车门、非法启动、主电掉电提示、进出范围提示等。按下隐蔽安装的报警按钮后，监控中心即时收到车辆报警信息，中心可对车内情况进行监听，主要用于车辆防劫、紧急需要等操作。

2.2 超速、疲劳驾驶安全监控

超速报警：车辆超过不同路段可设置不同的限速值。

疲劳驾驶：可设置连续行车4小时不熄火休息gps报警

2.3 主电掉电报警

车辆主电瓶被破坏后或不能供电时，内置备用电源可维持系统继续工作，并向监控中心发送掉电报警。

2.4 入界报警、出界报警

系统支持设置多边形区域，一旦车辆入界或出界，车载终端就向监控中心发送一条越界报警信息。有效的保障了物流车辆驾驶人员的安全。

2.5 遇劫持手动报警

系统在车辆隐蔽处装有紧急求助按钮。车辆驾驶员被劫持（或遇有紧急情况）时，按动此按钮，即可将求助报警信号发往监控中心。监控中心接到报警信号后迅速做出反应，并马上与公安部门取得联系，帮助司机尽快脱离危险，保证车辆安全。

2.6 区域报警

监控中心可根据客户需求预设车辆行驶区域。一旦车辆离开设定的行驶区域，监控中心将马上接到报警。

2.7 防被盗断电报警

车载设备遭到破坏、断电（如，窃贼拔掉终端与电瓶的连接线），将自动启用后备电源（可持续供电2--3小时），向监控中心报警。

2.8 偏离路线报警 可设定偏离路线报警，当车辆偏离指定路线时系统自动报警。