

凿岩机批发 乌兰浩特凿岩机 道可机械 承诺守信

产品名称	凿岩机批发 乌兰浩特凿岩机 道可机械 承诺守信
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

凿岩机输气管路和气压水压注意事项：输气管路内径一般不应小于25毫米，乌兰浩特凿岩机，管接头及胶管的不得小于19毫米，凿岩机，全长以不超过15米为好。工作气压不应超过0.63MPA。否则因气压过高而使机件易损，钎杆易断；工作气压低于0.4MPA时虽然也能工作，但凿岩机工作效率降低很不经济。冲洗水压应低于气压。水压过高会使密封圈失效而造成水流进机体内腔，这不仅破坏润滑，损伤机件影响凿岩机效率，而且一经短时间存放能引起凿岩机内部零件生锈。

凿岩机卡钎时，应减小轴推力，即可逐步趋于正常。若无效，应立即停机。先使用扳手慢慢转动钎杆，凿岩机批发，再开中气压使钎子徐徐转动。禁止用敲打钎杆的方法处理。经常观察排粉情况。排粉正常时，泥浆顺孔口徐徐流出。反之，要强力吹孔。若仍无效，要先检查钎子的水孔和钎尾状态，再检查水针情况，更换损坏的零件。要注意观察注油器的储油量和出油情况，调节好注油量。当无油作业时，容易使零件过早磨损。当润滑油过多时，会造成工作面污染。

凿岩机若不能顺畅开孔，则应先操作凿岩机撤退，再让凿岩机前移，从头开孔。在替换纤头时，凿岩机经销，应将钻头轻抵岩石，让凿岩机电机反转，即可完成机动卸纤头。液压元件的检修只能在极点清洗的条件下进行，衔接组织拆下后，必定要用清洗紧配的堵头当即塞上。液压体系的组织修补后的凿岩机从头运用之前，有必要把液压油循环地泵入油路，以清洗液压体系的构件。

凿岩机批发-乌兰浩特凿岩机-道可机械-承诺守信由沈阳道可机械设备有限公司提供。凿岩机批发-乌兰浩特凿岩机-道可机械-承诺守信是沈阳道可机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：国振峰。