

# 句容隔膜泵维修、镇江气动隔膜泵维修、南京不锈钢气动隔膜泵维修

产品名称	句容隔膜泵维修、镇江气动隔膜泵维修、南京不锈钢气动隔膜泵维修
公司名称	南京恒益机电工程有限公司
价格	700.00/台
规格参数	
公司地址	南京市上元二街488号
联系电话	025-52182982 18068805122

## 产品详情

气动隔膜泵有动作，但是流量小或完全没有液体流出：

- 1.检查气动隔膜泵的气穴现象，降低泵的速度让液体进入液室。
- 2.检查球阀是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容，弹性体会膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。
- 3.检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏，尤其是入口端球阀附近的卡箍需锁紧。

气动隔膜泵的空气阀结冰：

检查压缩空气含水量是否过高，安装空气干燥设备

泵气动隔膜泵的出口有气泡产生：

检查膜片是否破裂，检查卡箍是否锁紧，尤其是入口管卡箍。

产品自空气排放口流出：

检查膜片是否破裂，检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧

阀发出嘎嘎声：增加出口或入口扬程。

苏州气动隔膜泵拆卸及再组装指南：

警告：在修泵之前，需先将空气来源配管从泵拆除，并且将泵中的空气压力排放掉。拆除所有连接泵的出入口的管线，然后将泵内的流体排放到适当的容器内。戴防护帽、眼镜、手套

泵没有动作或运作很慢：

- 1.检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。
- 2.检查空气阀是否卡住，用清洁液清洗空气阀。
- 3.检查空气阀是否磨损，必要时更换新的零件。
- 4.检查中心体的密封零件状况，如果严重磨损，则无法达到密封效果，而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造，请只使用glyd圈。
- 5.检查空气阀中的活塞活动是否正常。
- 6.检查润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度，则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。