

# 壁挂式一氧化碳报警器

产品名称	壁挂式一氧化碳报警器
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

## 产品详情

### 9, 壁挂式一氧化碳报警器

型号：hd-co01

#### 产品概述：

本产品引进国外进口电化学一氧化碳传感器，美国pic芯片控制，smd贴片工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、寿命长、美观耐用、使用方便等特点。

电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。专用于对co气体的探测。co气体是一种无色、无味、无刺激性、无法用五官感觉到的有毒气体。一氧化碳气体来源于壁炉、木材、煤炭、暖气输送、热水器燃烧不充分的环境。所以，为了保障家居生活安全，建议在厨房、浴室、起居室，经常长时间且空气不流通的卧室、车库等场所安装永康牌一氧化碳气体报警探测器。

#### 一、安装说明

- 1.1 报警器安装位置：一氧化碳气体比空气轻，报警器应安装在距天花板约0.3米，距一氧化碳的气源半径1.5米范围内，并且通风良好处。
- 2、禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。
- 1.3、禁止安装时间：
  - a：房屋未粉刷装修完的。
  - b：装修完房屋，全面通风不足5天的。

在房屋内打造木家具，或购置新木家具，其全面通风不足3天的。

d：使用或喷雾：灭虫剂（蚊虫、蟑螂等）、空气清洁剂、胶水、发胶等，全面通风不足4小时间的。

以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，

等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警器罩上，

通风有足够时间后，才能开启报警器。否则有可能损坏传感器，造成误报（没有一氧化碳而报警），或者出现蜂鸣器“嘀”叫等故障，甚至报警器报废。

因违规1.2、1.3条造成的报警器损坏，则由使用者和安装者自行负责。

## 二、壁挂机型原理如下

1.4 电压参数：12-24vdc 110vac - 220vac

1.5 电源灯：绿灯，工作状态常亮，报警时熄灭。

1.6 报警灯：红灯，报警时闪烁，停止报警时熄灭。

1.7 故障灯：黄灯，出现故障时,则只有黄灯闪烁。

1.8 接通电源，绿灯常亮，报警器进入正常工作状态。

1.9 正常状态，若遇一氧化碳浓度到达报警点，则绿灯熄灭，报警红灯开始闪烁，蜂鸣器发出“呜、呜、呜...”的报警声，但当检测的一氧化碳气体浓度下降到报警点以下时，则报警声将逐渐停止。

若增加了联排气扇功能，当报警器报警时，报警器将自动开启排气扇，排除有害气体。

2.1 若增加了紧急切断阀功能，当报警器报警时，报警器将自动切断暖气管道气源，阻止有害气体泄漏。

详细产品资料请上<http://www.rise119.com>查询！联系人：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086  
邮箱：13728634086@163.com 网聊qq：2909612818