

东莞室内外通用智能化摄像头升级改造

产品名称	东莞室内外通用智能化摄像头升级改造
公司名称	东莞市兴旺智能化安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:安防监控 镜头:高清 类型:远程监控系统
公司地址	东城：东莞市东城中路南青龙城二楼 石龙：石龙镇黄家山一村 常平：常平紫荆花园 道滘：道滘小河 惠州：博罗罗阳九村保利山水城
联系电话	13332652183

产品详情

家里室内怎么安装监控摄像头？安装的位置视具体的情况而定。比如监控来往人群，可以直接安装在对着门口的位置。或者在走廊安装一个墙壁监控器，随时可以取下，充电即可。如今在我们的生活中，监控是无处不在，比如十字路口，公共场所几乎都有。有的人也想要在自己家里装上监控，但是却不知道具体怎么操作。先要准备监控的摄像机、支架、电源、监控主机、监控用硬盘、视频线、电源线、线管和螺丝钉、接头、膨胀管等材料。要先确定电源线的数量和电缆的规格数量。一步，从放主机那里穿管，布线(布线好是从天花板，比较美观)到安装监控的位置。二步，安装位置好是能大程度监视的。用电动工具打孔，然后，用膨胀管，螺丝把支架固定好。怎么安装监控设备 安装监控的步骤三步，把摄像机安装在支架万向节上，做好接头。四步，安装后端设备，如果使用视频采集卡的话，把它装到电脑的PCI插槽里，使用电脑主机硬盘储存视频。如果是采用硬盘录像机的话，购买一个显示器显示图像可以了。五步，进行收尾工作，主要是同轴电缆BNC头焊接，电源接线，线路固定等，然后可以通电调试设备了，通电后，调节摄像机支架，选择合适的监视角度。如果通电后没有显示图像，要及时断电排查问题，看是线路问题还是摄像机的问题。监控安装步骤：1、摄像机是固定的我们先把支架固定在你需要安装显示器的位置附近的墙上，然后把摄像头固定在支架上。2、录像机硬盘安装然后将硬盘安装到录像机中。先用螺丝刀拧开录像机周围的螺丝，打开外壳轻轻向上打开硬盘底部，取出盒子里的螺丝，将螺丝固定在硬盘底部的螺丝孔里，将硬盘底部向下对准盒子底部的四个孔，从底部轻轻放入四个螺丝固定。取出盒子里硬盘的数据线和电源线，先插入主板，然后轻轻插入硬盘的插座。不要损坏硬盘上的插座，并拧紧它们。3、摄像机连接后一步，用网线连接相机和录像机，做好网线，将水晶头插入相机的网线接口，相机的电源端口是待机接口。这里不用管它，然后把另一根网线插入录像机的POE接口。监控安装完成信号和电力的网线传输，安装简单方便，无需布置电力电缆、变压器和开关，节省成本。4、引导向导设置将硬盘录像机连接到显示器上，插上鼠标，打开电源，检查屏幕，然后进入系统。次启动视频时，会提醒您设置密码。密码必须超过8位，并且必须是英文和数字的混合模式。成功后，录像机可以正常使用。监控摄像头安装的方法步骤，帮助大家更好的进行这方面工作，让我们有一个更好的监控安防效果。布置摄像头之前，你先要决定你的摄像头布在哪里，固定在哪个点。要拍什么什么。摄像头的固定位置很重要，还有你准备采购什么样的摄像头，摄像头的参数主要是有效距离，一切准备就绪，那么我

们开始吧!模拟监控摄像头：购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度75-3视频线一根，俩芯电源线一根，以及采集卡一张和BNC头一对;将采集卡安装在电脑主板上，并安装驱动。简单配置：将摄像头放置到合适位置，连接电源线，并焊接BNC头，拉线到电脑处;将令一段BNC头焊接好，并连接采集卡上，接通电源即可;对采集卡进行一些简单配置，将存储时间或方式进行改变。数字摄像头：购置DC直流12V电源一个，摄像机支架一个(半球除外)，适当长度网线一根，俩芯电源线一根;将摄像头放置到合适位置，连接电源线及网线，拉线到电脑网卡处;安装数字摄像机的ip扫面软件;登陆到摄像机，对摄像机进行简单配置，并改变存储方式即可。大型监控：做大型监控的话，厂家一定要选好。长期合作重要，做完后线路图一定要保存好。这考虑到一个后期维护的问题。网络数字监控系统是一套的数字监控产品,它是集画面分割、画面切换、云台控制等功于一体的智能化数字监控系统，能在数字监控主机上同时显示4/8/16路实时的监控画面、并能够录制、播放、回放、所监控的图像；实现云台运动方向、镜头变倍控制。该监控系统技术、功能强大、稳定性高、安全性强、智能性高、管理方便。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供满意的服务。