

合力叉车蓄电池24-D-400BS(48V400Ah)现货牵引电池使用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 合力叉车蓄电池24-D-400BS(48V400Ah)现货牵引电池使用 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

- 1、具有大容量，动力强，耐放电性能好，续航时间长等优点。
- 2、连接方式采用铜芯连接条，螺栓形成密封式高传导电路，绝缘耐酸，维护简单。
- 3、盖子采用浮标式或平盖式的加液塞，方便检查电解液位置。
- 4、可根据要求配置液位显示器或自动补液系统。

24V210Ah电池组广泛用于电动托盘堆垛搬运车，此规格较为常用，公司常年现货供应。

叉车电池日常检查：

- 1、电池液面位，如低于额定位置，及时补加蒸馏水，蓄电池缺液或干液使用，会缩短使用寿命，严重的会损坏。
- 2、输出线接线柱与电池间串联线是否牢固，因松动或氧化引起导电不良现象。
- 3、保持蓄电池表面清洁、干燥，表面肮脏会引起电池漏电，清洁方式可采用湿布擦干净，若非常脏，可

以将蓄电池从车上卸下，用水清洗后使之自然干燥后再装车使用，清洗时要盖好盖子，避免水进入电池内部。

充电注意事项：

1、加水：按规定的液面添加蒸馏水，不要为了延长加水间隔时间而添加过多的蒸馏水，加水过多会导致充不满电，同时电解液会溢出导致漏电。

2、充电：充电过程中蓄电池会产生气体，所以要将蓄电池的盖子打开助于气体排放，应保持充电场所通风良好，周围没有明火，同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。充电期间拔下充电插头会产生电弧，将充电机关闭后，方可拔下插头。充电后在蓄电池周围滞留许多氢气，不允许有任何明火。