

热转移铁桶节能加热毯

产品名称	热转移铁桶节能加热毯
公司名称	广东中科蓝海节能环保科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区桂城深海路瀚天科技城A区8号楼1308室
联系电话	86-075781857136 13318383393

产品详情

热转移铁桶节能加热毯

工作原理：

采用世界上最先进热转移技术将每度电产生的860大卡的热量通过感应毯转移到铁桶外壁上，从而均匀加热桶内介质。

应用范围：

适用于各类铁桶加热，如动物油、卵磷脂、石蜡、树脂、电容半粘胶（po油）、凡士林等产品。

性能特点：

具有加热速度快、铁桶受热均匀、加热温度任意设定不超温、绝对安全、加热时间短、不占场地、移动方便、节能70% 的明显优势，是无热源加热的典型应用。

技术参数：

电 压： 220 v 功 率： 5 kw（可定制）

主机重量：6 kg 感应器重量：3 kg

安装方式：毯式粘贴 主机外形尺寸：600 × 350 × 250 (mm)

温升时间：每半小时温升20

说明：以上是200 kg

桶连续加热的温升时间，若采用温度控制方式间歇加热铁桶则视设定温度而定，设定温度越低则停机时间越长，整桶加热时间越长，反之亦然。

使用说明：

设备由主机和感应毯组成，主机前面板和上部分别设有开关、电流表和温控表，主机后面板的上部为220 V

电源插座，下部为感应器毯插座。感应毯对铁桶的一面有凸起的温度传感器。将感应毯用粘带固定在铁桶上，接通电源，在温控器上设定加热温度，按下启动开关到“1”的位置，此时主机电流表指针显示10 a — 22 a 之间，达到设定温度时停止加热，不加热时按下启动按钮到“0”的位置。

【注意事项】

1、电源线的直径不小于4mm²，否则会出现电流表指针摆动间歇工作现象。

2、

感应毯有凸起带有温度传感器的一面对铁桶，严禁反向使用，严禁雨水浸入；严禁磕碰、拖拉，应轻拿轻放，设备不工作时感应毯应平面放置；感应毯绝对禁止带电插拔或叠加使用，否则主机烧毁；感应毯离开铁桶后加热器不工作。

3、本机长期储存温度为零下10 — 零上40

，设备在冬季从室外移到室内应等结霜消失后方可工作，以防连电。

公司名称：广东中科蓝海节能环保科技有限公司

英文名称：guang dong cas blue sea technology co.,ltd

公司地址：广东省佛山市南海区桂城深海路17号瀚天科技城a区8号楼1308单元

address: room 1308 8th building, hantian science park, no.17, shenhai rd,guicheng town nanhai,foshan

固话/tel：+86-0757-81857136，13728763281（祁工），18942450883（戴工）

传真/fax：+86-0757-81857133

公司官方网站地址：www.zhongkelh.com

公司阿里巴巴网址：<http://zklh2016.1688.com>

钻杆解冻、钻杆、钻探、钻井、门站解冰堵、调压器解冰堵、门站解冻堵、调压器解冻堵、调压器冰堵、天然气冰堵、燃气设备、阀门解冻、阀门加热、管道解冻、管道加热器、管道灌肠、管道冻堵、感应加热、电磁加热、热转移加热、铁桶加热器、铁桶加热、铁桶加热毯、铁桶感应加热、铁桶电磁加热、管道降回压、管道清蜡、单井加热器、管道电磁加热器、焊前预热、焊后热处理、焊前消氢、焊后消氢、消除应力