

# 负压排渣放水器怎么使用

产品名称	负压排渣放水器怎么使用
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	4300.00/台
规格参数	
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

## 产品详情

### 负压排渣放水器怎么使用

购买了负压排渣放水器需要了解怎么样使用才能发挥最大的放水效果，下面鹤壁博达专员（宋）为您提供下资料。

一、负压排渣放水器怎么使用？

- 1、自动放水器安装在管路的低洼处。
- 2、上述短节处各安装一个阀门，以便维修放水器时使之与抽放管路断开。
- 3、连接管可以用夹布胶管或钢管（最好用胶管，以便安装与维修）。
- 4、如果抽放管路内脏污较多，在管路与负压排渣放水器之间要安装一台能相互匹配的管道排渣器，排渣器可由用户自备。排渣器一个进水口，一个出水口，只要能将管路中的脏物沉淀并排出下来，以便放水器正常工作就行。管路中脏物较少的地方可以不安装排渣器。

二、负压排渣放水器的产品优点

- 1) 降低工人的劳动强度，提高工作效率
- 2) 维修量小，使用寿命长
- 3) 结构简单，运行安全可靠
- 4) 无需带电源操作，安全可靠
- 5) 采用不锈钢浮子，工作性能稳定。
- 6) 放水量大，能防止大块煤渣堵塞放水口。

负压排渣放水器怎么使用，以上七点内容可参考，根据各个不同地区的情况，安装环境如果有改变，请与我厂专员联系。