

苏州发电机出租租赁【型号齐全、价格优惠】UPS电源

产品名称	苏州发电机出租租赁【型号齐全、价格优惠】UPS电源
公司名称	山东华锐电力机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	各地区分公司
联系电话	18765879373

产品详情

机组启动前的准备

(一)初次使用人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,接受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法。

柴油发电机组开机前必须检查的事项：

- 1、检查储油箱的柴油是否充足必要时补充。
- 2、检查柴油发动机润滑油是否达到规定的刻度、油质是否合格(必要时补充或更换)。
- 3、检查柴油发动水箱冷却水是否达到规定刻度、水质是否合格(必要时补充或更换)。

4、检查启动电瓶正负极是否连接正常，连接螺丝是否紧固，是否有松动迹象(必要时更换或者将其紧固)

。

5、检查各个管路及接头有无漏油、漏水现象。

6、检查电气线路有无破皮等漏电隐患，接地线及电气线路是否松动，发动机支撑点和发电机支撑点与基础之间的连接是否牢固。

机组运行1、机组启动后，检查控制箱模块各项参数：机油压力、水温、充电器充电量、转速、三相电压、两相电压、频率等是否在规定范围内，并每隔2小时记入记录本内。2、检查机组各连接处的紧固情况，看有无松动和剧烈振动。3、机组运行时严禁超载运行。

三、正常停机 停机前必须先分闸，一般情况卸载后需运行30-50秒停机。

四、紧急停机：发电机组运转出现异常情况时，必须立即停机。

五、

电工必须按操作规程，正确使用发电机，平时认真做好发电机的维护保养工作，每次发电要做好记录。

六、保持发电机组的整洁，发电机附近不得堆放杂物，专用工具要放在工具箱内。

七、确保储油箱内有充足的柴油，每次发电完后要及时加满柴油，以备下次发电用。

八、无关人员不得擅自进入机房，经有关领导批准后方可进入。