

烙印机 烫印机，买机送模具，机器模具综合商

产品名称	烙印机 烫印机，买机送模具，机器模具综合商
公司名称	深圳市鼎铭雕刻设计有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:烫印机 品牌:dm
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区下雪村雪岗南路102号A103
联系电话	13902995575

产品详情

产品说明1. 采用气压缸做动力执行元件，运动稳定，可靠。

2. 工作过程无冲击，可极大地提高工作效率、加工质量和模具寿命。

3. 双手按钮操作，安全性高；有脚踏开关备用，释放双手提高了工作效率。

4. 自动冲床周期时间可调，电子控制可自动连续冲压，用于机电一体化领域。。

5. 烫印压力、温度可调 6. 烫印头高度升降可调 7.

自动计数功能适用范围:木材烙印,,塑胶,皮革烫印烫金,金属烫金等.

台式气动烙印机操作步骤1、把模具固定在烙印机加热板上。2、接上气源（气压来自空压机等设备）、电源。3. 调试设备行程。调试设备前检查，设备时候处于手动调试档位。4、把烙印机的温控器的温度按要求设定好。（温度根据烙印的效果和材质来定）5、把定时器设定好，即烫印模具和产品接触的时间（不同材质产品时间不同），通常0-3秒。6、把要烙印的物品放在工作台面上，物品对准模具，打开所有开关。7、等待温控器上的实际温度达到设定温度即可工作（一般3分钟）。8、按手动开关或压脚踏开关，就可以印图案了。9、当不需要烙印机工作时，把所有开关关掉。等烙印模具冷却了，即可拔掉气压管。10.如果需要更换模具，请把电源关掉后，再更换，以免触电。11.关机，关闭所有电源，拔除插头及气管。清理工作台面。

注意事项：1：调试设备前检查，设备是否处于手动调试档位。2：发热板为高温，请勿触碰。3：电子产品注意防水，防潮。4：安全生产。5：关机时，虽然电源以拔除，但发热板属于自然冷却，会持续一段时间高温。务必清除模具下方产品及工作台面，避免损坏产品，或引起火警。6：当设备发生故障时，请第一时间致电我公司，将有专业人员协助排除故障。

售后及维护

本公司所售设备均无偿保修2年，终身维护。当设备发生故障时，请第一时间致电我公司，将有专业人员协助排除故障。