

汽车电压表/汽车数字电压表/汽车电压计/车载电压表/LED数显

产品名称	汽车电压表/汽车数字电压表/汽车电压计/车载电压表/LED数显
公司名称	深圳市艾捷通科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:数字式电压测量仪表 品牌:spr
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路113号城市山海中心B栋501
联系电话	18603038991

产品详情

1 配有点烟器插头直接插入点烟器即可显示当前电压的实时数据；2 精确度： $\pm(0.2\%)$ 3 可以迅速直观的判断是否充电。电池状态及发电机的工作状态。【使用电压表监测电压的重要性】：正常的车辆,电瓶电压应该是12.5v，启动后发电机工作电压应该是 $14v \pm 0.5v$ ；早上打开点火开关，如果电压低于12v，可能是电瓶老化、线路漏电或者车辆长时间没有使用等。扭钥匙点火的瞬间电压一般不应该低于9v，如果电压低于9v，要么电瓶该更换了，要么电瓶该充电了，根据购买电瓶时间的长短就知道了，（长时间没有使用除外），还有一种情况是启动机轴承磨损运转不灵活导致启动电流增大电瓶电压下降。启动后，如果电压低于13v，可能是发电机皮带打滑或者发电机有问题或者整车用电负荷过重（可以尝试关闭所有用电器看看）。如果电压高于14.5v甚至达到15v以上，发电机肯定坏了，已经不能自动调节电压，赶紧熄火！不然轻者烧个灯泡，严重的车上电脑板也会烧坏