

6847#ATX机箱电源测试仪 机箱电源测试仪 电源诊断仪

产品名称	6847#ATX机箱电源测试仪 机箱电源测试仪 电源诊断仪
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场兰林伟业经营部
价格	55.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:多参数测试仪 品牌:其它
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 赛格广场10楼10D09室
联系电话	86 0755 83030057 13632969290

产品详情

尊敬的各位顾客朋友们，在本公司购物前请麻烦仔细阅读以下批发内容：

【关于价格与图片】

本公司全场为批发价格，产品图片，均为实物拍摄。但有些产品肯能会随生产批次不一样，肯能会稍作改动，建议购买之前请先咨询确认。具体以实物为准！！

【关于起批说明】

本商铺所有产品皆支持混批！满100元以上，均可以混批，单个商品量大重优。具体以选购的商品为准。

【关于付款方式】

1.委托快递公司代收货款。（只限广东省内，代收货款请麻烦先咨询联系我们）

2.客户可以直接打款到我公司银行帐户，款到发货。

3.可使用支付宝付款，我公司支付宝帐号：andylai@szllkj.cn

，注：支付宝交易可保证客户的资金安全哦！

4.可到我们实体店，现金交易。实体店地址为：深圳福田赛格广场10d09，联系电话为：0755-83030057，去之前，请麻烦先电话联系。

5：量大订购者，需提交部分定金，具体定金金额以下单协商为准。

【关于产品返修】

本店基本产品保修期为：3个月以上，一年以下。具体情况 看选购的商品为准。

如产品出现质量问题，没超出质保期内（非人为损坏的情况下），买家可以以累积的方式，等坏品累计到了一定的数量之后再一次性发回来换，换好的产品可以再需要订货的时候再连同订购的货品一起发回去。（本公司不负责产品返修的来回运费，客户需自付。）

【关于退换货问题】

1.不同产品，都有相应的质保期，在质保期内如出现质量问题，非人为损坏的情况下，可以更换新的。（不影响二次销售，视产品外观损坏程度而定）

2.如单次混批的产品出现严重质量问题，买家需要退货的，请尽量在收到货后的7天之内，与我商行工作人员联系解决处理，超过规定时间内的，不可退货。（退货的前提必须是产品外观和包装要保持完好、清洁，不得有损坏或磨损的迹象。）

3.产品本身没有质量问题的，属于人为损坏的，包装损破的，超过质保期的，一律不可退换货。

【关于物流问题】

当买家使用支付宝流程交易的，上架产品一般都有现货的，小额批发一般是在当天4.30分安排发货。大额批发一般是2天内发走。具体情况 根据买家选购的商品为准。

有疑问或者不明白的地方，可添加以下联系方式：

旺旺id：szllwyyxgs

业务咨询：qq：2355607384

尊敬的各位顾客：购买我司产品时，请尊重我司财务制度与工作流程，谢谢配合！兰林科技将竭诚为你们服务！顺祝商祺！！

【产品介绍】

atx power 电源测试器（led萤幕蓝光版）

atx power专用电源测试器*让你知道power是否供电正常！！

台式机|服务器 power tester 电源测试器 全面支持atx btx itx 电源

power测试器只要把power插电！

把power的接头插到这组电源测试器马上你就可以知道power是否有问题！！lcd液晶电压显示，输出电压直接看

可以测出电源各组电压3.3v/+5v/+12v/-12v/sb+5v/pg

如有不良会有蜂鸣器自动报警。

还可以测输出线材p4/p6/p8/sata/ide

小巧实用的电源测试器现在的电源输出组数越来越多，只要其中一路产生问题，电脑系统的硬件可能会工作不正常甚至烧坏。衡量电源输出电压输出是否稳定，通常玩家都会使用万用表。但对于一般用户来说还是麻烦了点。我们针对电源销售市场无法判断电源优劣的情况，研发的便携式电脑电源测试器，具有lcd直观精确显示电压（+/-0.01v），故障自动报警，测试接口齐备，外型小巧美观，测试功能多等特点。是快速检测pc电源最佳选择。它就是你最可靠的帮手。出组数越来越多，只要其中一路产生问题，电脑系统的硬件可能会工作不正常甚至烧坏有关配件。衡量电源输出电压输出是否稳定，通常玩家都会使用万用表，但对于一般用户来说还是麻烦了点。此电源测试器只需要接上电源的atx接头就可以简单直观的知道电源各路的输出是否正常。动力之星电源测试器是一款强大电源测试设备，可以检测atx，btx，itx，tx电脑电源，并能够液晶显示各组电压和pg值，快速检测电脑电源方便仪器。支持20pin、24pin atx 电源 支持sata电源 支持p4的4pin、8pin 接口 支持pci-e显卡6pin电源接口

支持molex / xeco电源接口 支持软驱电源接口 支持标准4pin电源接口 sata接口

测试电压有 + 3.3v， -12v， + 5vsb， + 12v1， + 12v2， + 5v

特点：pg自动报警，lcd显示每一伏电压的情况

操作方法

- a.将电源24pin和p4,p6或p8插头插入电源测试器相应位置。
- b.打开电源，同时"滴滴"响两声开机声,若各组数值均未闪烁,则表示此电源输入电源正常。
- c.若某电路电压信号未检测到(如20pin插口插入20pin接头)或检测到的电压超出正常范围,则蜂鸣器会长时间发出"滴滴"的警示声,并且相应的电压或pg值显示状态为闪烁状态,则表示此电源为故障电源！

规格:

电压输入: 20/40pin (atx电源)

电压检测: +12v -12v +5v -5v +3.3v 5vsb 12vpg

连接端口: floppy hdd corom sata 4pin(p4) 8pin(dual-cpu) 6pin(pci-e)

任何电源的电压或者pg问题都会报警并显示电压值，解决了第一代测试仪某组电压偏低测试不出来的问题！非常方便，是电源销售人员及商家不可多得的检测工具！