

# 内蒙古旋耕设备 旋耕设备生产商 绍兴艾钛克机电

产品名称	内蒙古旋耕设备 旋耕设备生产商 绍兴艾钛克机电
公司名称	绍兴市艾钛克机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路2500号C区第九大道西3F3549号
联系电话	18267578190 18267578190

## 产品详情

微耕机早期发展时多为两驱式，近年来四驱微耕机慢慢占据主要市场，旋耕设备公司，大有二分天下之势。

从使用手感来看，内蒙古旋耕设备，两驱微耕机更为轻便，用户手扶操作更省力，更适用与小地块的短暂性作业。而四驱式机身较重，长时间操作更易疲劳。

从适用范围来看，微耕机具备自走功能，在较大面积的土地上使用，可以调整好方向和档位，自动化进行耕种，无需人工操作。而两驱微耕机则不具备这点优势。

左手握住离合手柄，将离合器分开，右手将变速操纵杆推至空挡位置，再用右手握住右手握住右倒挡手柄(抓紧倒挡手柄)，先将倒挡手柄向下推，右手握住倒挡手柄，旋耕设备报价，右手握住右倒挡倒挡手柄，右手握住右倒挡手柄，先将倒挡手柄按住倒档。在没有使用倒档工作时，首先把油门放入发动机低速运转位置，再用左手握住离合手柄，然后才能松开右手紧握的倒挡手柄，将倒挡锁放到锁紧位置，确认倒挡齿轮分离无误后，旋耕设备生产商，再慢慢松开离合手柄。

### 微耕机的使用与操作运转注意事项

(1) 磨合必须进行多次制动和转向试验，并检查操纵机构是否正常工作。

- (2) 磨合结束后，要趁热放掉柴油机底壳和底中的机油。清洗油底壳和润滑油系统中的零件，清洗滤清器，然后加入新机油，底盘中加入适量柴油，空车低档行驶几分钟进行清洗，以清除磨下来的铁屑。
- (3) 检查并拧紧气缸盖螺母及其他螺母、螺钉。
- (4) 检查并调整气门间隙、离合器、制动器的自由行程。
- (5) 经过大修的手扶微耕机也应进行磨合，磨合规范可规定减半执行。

内蒙古旋耕设备-旋耕设备生产商-绍兴艾钛克机电(推荐商家)由绍兴市艾钛克机电有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。绍兴市艾钛克机电有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为土壤耕整机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!