

特价定制90型晒版机 晒网机 丝网晒版机 丝网曝光机

产品名称	特价定制90型晒版机 晒网机 丝网晒版机 丝网曝光机
公司名称	深圳市宝安区西乡骏鹰丝印器材设备商行
价格	2600.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:90型 最大晒版面积:790x1090mm
公司地址	广东深圳市龙岗区龙岗区南约水背龙工业区四号
联系电话	暂无

产品详情

规格参数:

设备型号	电源v/整机功率w	最大网框尺寸mm	机器重量kg	外型尺寸mm
70*90	220v/1.75w	600mm*800mm	80kg	700mm × 900mm
90*120	22v/2.75w	800mm*1100mm	100kg	900mm × 1200mm
120*150	220v/3.75w	1100mm*1400mm	120kg	1200mm × 1500mm
产地	深圳			

产品简介:

- 1、真空装置：配备1.2升真空泵，抽气速度超快，短时间就将网框吸稳固。
- 2、橡皮布：采用台湾橡皮布厚约1.2mm，坚韧耐用
- 3、晒版机玻璃：9.2mm厚玻璃，保证台面承受力，机身铁板厚实，厚约1.2mm.
- 4、晒版机快门：备有自动遮光快门，内置抽风冷却系统，可将灯管的热量及时散发从而延长灯管的使用寿命，达到最好的晒版效果。
- 5、晒版机铁板：采用1.2mm厚铁板，机身厚实，机身漆经过高温烤漆，漆面光滑不掉漆。

6、进口反光罩，反光片犹如钻石反光面，令灯管可以折射至四个角，确保光照强度均匀。

7、冷却装置：内置抽风冷却系统，可将灯管的热量及时散发，从而延长灯管的使用寿命，达到最好的晒版效果

8、晒版机光源：灯管采用专业的碘镓灯，该碘镓灯特别耐用，具有光谱稳定、使用寿命长、耗电少、晒版时间短。

产品优势：

本款机自动抽气,自动曝光,自动计时.可连续晒网版.

可用于晒印ps版,pna版,不锈钢版等各种板材的自动感光晒版设备.

操作简便,晒版光源采用快启动型高功率紫外线灯管,光强稳定均匀,紫外线光谱分布与印版的特性相吻合,辅以性能稳定的真空压缩机系统,真空吸附,复原性能特佳,有效保证了晒版速度快,网版清晰.

原理:利用真空泵抽出室内空气,使室内形成真空压迫使印版与稿件紧贴向玻璃平面,然后在预定的曝光时间内光源对印版感光层进行曝光,曝光结束,自动放气,晒版等来完成整个程序.

深圳骏鹰晒版机使用说明书

類別：丝印设备

名稱：真空晒版机

編號：junying20131103

一，主要技术参数

1、额定输入电压 ~ 220v(± v5%) 50hz

2、整机功率：2.75kw 晒版灯功率:2kw

电流:50a

3、规格：900 × 1200 × 850 (mm)

二，概述

晒版机是用于制作印版的一种接触曝光成像设备，利用压力（包括大气压力和机械压力），使原版与感光版紧密贴合，以便通过光化学反应，将原版上的图像精确地晒制在感光版上。晒版机主要由光源装置、曝光室、真空室、电器部分、机座等部分组成。

结构：晒版机主要由机架、真空抽气系统、灯具和电气控制系统等四部分组成；原先的晒版机光源主要是高压汞灯、镝灯和氙灯，上世纪80年代末已更换为金属卤素灯-碘镓灯，它是目前为止寻找到的最合适的晒版光源。

特性：自动抽气，自动曝光，自动计时。

三、使用步骤

- 1、首先打开上盖，用多功能玻璃清洁剂少许擦拭玻璃的两面，擦拭清洁彻底(尤其是初次使用)。
- 2、将晒版机电源线正确接入电源，检查接地线接地是否良好，电源插头在4平方线、220v带地线的插座上。
- 3、把电源总开关打开，红色指示灯亮，按一下开灯开关，晒版灯亮了，风机运转，电源已送入整机。
- 4、将待晒网版（或钢版）放在玻璃适当位置，并把两条吸气导管放在紧靠网版的两侧（忌放在网版图案上或被网版压着，否则影响晒版质量）或者一条导管放在网版的侧边，注意导管不能压着网版图案。把上盖慢慢往下拉，锁紧。
- 5、调整晒版时间，根据网版图案及不同的感光材料，选择适当的时间。
- 6、选择好时间后，把抽气开关打开，将制版的右边青色滑动开关往前推进。约一分钟后上盖橡皮胶会慢慢被吸紧压住网版。
- 7、观察电流表的针回到10a之后，把曝光按钮按下，活动门打开，此晒版时间工作开始；晒网版时间到，活动门自动回到原位。此时如有网版式继续类似晒，不可关灯，可连晒版数小时。
- 8、关灯之后，5分钟后把电源开关关闭，把晒版的插头拉下来。
- 9、再次擦拭玻璃，使之保持清洁。
- 10、把晒版灯关闭之后，禁止即时开灯，要待3---5分钟之后再开灯

四、注意事项

- 1、长期不用要求拔下插头。
- 2、用完晒版机后，按规定时间打电源开关。
- 3、要保持工作面的整洁和干燥，使用后要用柔软细嫩的布擦净。
- 4、保持通风干爽，不宜将腐蚀性物品放在一起。
- 5、不宜放在高温潮湿处，一般放在5---40°为佳。
- 6.拆换灯管时，打开后门，松掉灯箱紧固螺丝，拉出灯箱。进行拆换灯管时，不要有手触摸晒版机灯管，以防在灯管上留有手印，影响发光效率，必须佩戴干净手套进行拆换。7.连续曝光时间不得超过四个小时。8，曝光结束，不要马上关闭总掣电源，待风机将灯管冷却后（二分钟）再关闭晒版机总掣电源。
- 9，晒版机的玻璃光洁度、平整度、透明度不同于一般的民用玻璃，上面不能有划痕、气泡。在使用过程中，其上不能随意搁放杂物，以免划伤玻璃。擦拭玻璃要用酒精浸泡的脱脂棉或不掉毛的棉布擦拭，最大限度地延长其使用寿命。

10，橡皮布为晒版机的主要密封系统之一，其性能的优劣直接影响晒版的质量。平时晒版往上面取放ps版时，要轻拿轻放，以免ps版的边棱划伤橡皮布密封条，影响抽气效果。一般购置新的晒版机后，在晒版机的橡皮布上面放一层平绒布或者薄的呢子布为好，一来可以提高橡皮布的通气性，二来可以避免抽气时橡皮布的花纹反印在玻璃上，减小操作者经常擦拭的劳动强度。

五，保修

晒版灯，玻璃和橡皮布不在保修范围内。

其他机器部件全部在保修范围内，保期一年。

深圳骏鹰丝印

陶小

姐2013年11月3起草

以下是产品实物图，我们的图片全部是由实物拍摄，没有经过任何图片处理，让您更能直观的了解我们的机器。（图片有点多，拍了整整两小时，给个好评吧！嘻嘻）

您的满意就是我们最需要的，相信我们！！！！

一定会让您最满意！！！！

我们在努力，您感受到了吗？？？