

煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家柴油发电机的馈电线路是指由柴油发电机至配电室或经配套的控制柜至配电室的馈电线路，包括柴油发电机随机的出线开关柜间的馈电线路在内，原供电系统是指由城市电网供给的供电系统。核相是两个电源向同一供电系统供电的必要程序，虽然不出现并列运行，但相序一致才能确保用电设备的性能和安全，相序一致是指三相对应且交流变化规律一致。

8.3.2 柴油发电机组一般作为备用电源外，可兼作建筑物内重要负荷和消防负荷的应急电源。

当火灾条件时柴油发电机应自动启动并切除该发电机组所带的非消防负荷，煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家是保证消防供电可靠性的重要措施，施工验收前验证这些功能是非常有必要的。

8.3.3 一旦发生故障、断电等停电事故时，EPS/UPS装置必须无条件供电，设计中对初装容量、用电容量、允许过载能力、电源转换时间都有明确的规定，订货时就应要求厂家按设计规定的技术参数进行配置，并实施出厂检验，安装前对相关参数进行核实，是为保证应急电源产品与设计的符合性，当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时，应由厂家或有资质的实验室负责现场测试，煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家安装完成后应在拆除馈电线路的条件下对控制回路按设计要求进行动作试验。

5 本款主要是为验证设计与施工的符合性，以制约施工或建设单位随意增加应急电源负荷的行为，确保事故发生后应急电源的正常供电。

电箱（柜）的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

8.4.2 变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接，煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家防松零件应齐全。

8.4.3 配电箱（柜）安装应符合下列规定：

1 室外落地式配电箱（柜）应安装在高出地坪不小于200mm的底座上，底座周围应采取封闭措施；

2 配电箱（柜）不应设置在水管接头的下方。

8.4.4 当配电箱（柜）内设有中性导体（N）和保护接地导体（PE）母排或端子板时，煤层气净化撬装设备厂家，煤层气净化撬装设备生产厂家，煤层气净化撬装设备制造厂家应符合下列规定：