

# 东莞室内外通用红外线监控录像弱电公司

产品名称	东莞室内外通用红外线监控录像弱电公司
公司名称	东莞市兴旺智能化安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	呈像颜色:彩色 安装方式:壁装 用途:安防监控
公司地址	东城：东莞市东城中路南青龙城二楼 石龙：石龙镇黄家山一村 常平：常平紫荆花园 道滘：道滘小河 惠州：博罗罗阳九村保利山水城
联系电话	13332652183

## 产品详情

一般家用监控都是无线的，不需要布线，供电可以直接利用自带锂电池或者数据线接充电头直接给机器供电。涉及到录像录音，在监控摄像机上插入内存卡，开机可以录像录音，无需过多的设置，简便。安装无需打孔，无需布线，直接摆放在你想要监控的位置即可。如今在我们的生活中，监控是无处不在，比如十字路口，公共场所几乎都有。有的人也想要在自己家里装上监控，但是却不知道具体怎么操作。先要准备监控的摄像机、支架、电源、监控主机、监控用硬盘、视频线、电源线、线管和螺丝钉、接头、膨胀管等材料。要先确定电源线的数量和电缆的规格数量。一步，从放主机那里穿管，布线(布线好是从天花板，比较美观)到安装监控的位置。二步，安装位置好是能大程度监视的。用电动工具打孔，然后，用膨胀管，螺丝把支架固定好。怎么安装监控设备 安装监控的步骤三步，把摄像机安装在支架万向节上，做好接头。四步，安装后端设备，如果使用视频采集卡的话，把它装到电脑的PCI插槽里，使用电脑主机硬盘储存视频。如果是采用硬盘录像机的话，购买一个显示器显示图像可以了。五步，进行收尾工作，主要是同轴电缆BNC头焊接，电源接线，线路固定等，然后可以通电调试设备了，通电后，调节摄像机支架，选择合适的监视角度。如果通电后没有显示图像，要及时断电排查问题，看是线路问题还是摄像机的问题。网络数字监控系统是一套的数字监控产品，它是集画面分割、画面切换、云台控制等功于一体的智能化数字监控系统，能在数字监控主机上同时显示4/8/16路实时的监控画面、并能够录制、播放、回放、所监控的图像；实现云台运动方向、镜头变倍控制。该监控系统技术、功能强大、稳定性高、安全性强、智能性高、管理方便。关于监控摄像头怎么安装的问题，如果是在前几年的话，因为安装工艺复杂而且步骤和流程也很多，所以肯定是需要专业的工作人员来安装。但是现在，关于摄像头的构造精细化，在安装操作上几乎没有太多的要求，甚至很多摄像头都是usb接口，连接无线网络以后，可以正常使用摄像头了。因此，不管是打算在办公室里使用还是打算在家里使用，关于摄像头的安装，即便是非专业人士没有安装经验也可以搞定。监控安装步骤：1、摄像机是固定的我们先把支架固定在你需要安装显示器的位置附近的墙上，然后把摄像头固定在支架上。2、录像机硬盘安装然后将硬盘安装到录像机中。先用螺丝刀拧开录像机周围的螺丝，打开外壳轻轻向上打开硬盘底部，取出盒子里的螺丝，将螺丝固定在硬盘底部的螺丝孔里，将硬盘底部向下对准盒子底部的四个孔，从底部轻轻放入四个螺丝固定。取出盒子里硬盘的数据线和电源线，先插入主板，然后轻轻插入硬盘的插座。不要损坏硬盘上的插

座，并拧紧它们。3、摄像机连接后一步，用网线连接相机和录像机，做好网线，将水晶头插入相机的网线接口，相机的电源端口是待机接口。这里不用管它，然后把另一根网线插入录像机的POE接口。监控安装完成信号和电力的网线传输，安装简单方便，无需布置电力电缆、变压器和开关，节省成本。4、引导向导设置将硬盘录像机连接到显示器上，插上鼠标，打开电源，检查屏幕，然后进入系统。次启动视频时，会提醒您设置密码。密码必须超过8位，并且必须是英文和数字的混合模式。成功后，录像机可以正常使用。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供满意的服务。