

20A-2工业链条武义链条厂链条生产

产品名称	20A-2工业链条武义链条厂链条生产
公司名称	武义远驰链条厂
价格	110.00/件
规格参数	是否进口:否 标准编号:20 类别:传动用短节距滚子链
公司地址	浙江武义县浙江省武义县白洋渡环城东路13号
联系电话	86 0579 87720185

产品详情

武义远驰链条厂是摩托车链条、工业链条、弯版链条、链条各类配件等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在武义县凤凰工业区,武义远驰链条厂拥有完整、科学的质量管理体系。武义远驰链条厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临武义远驰链条厂参观、指导和业务洽谈。

摩托车链条的安装方法

链条是摩托车上最重要的部件之一，它的安装方法不正确会很大的影响摩托车的舒适感及使用时间，下面西卢网链为你讲一讲链条的正确安装方法。

- 1.要注意在选择链条和链轮时两者是否匹配，并保证链轮与轮胎的同心度，否则会导致链条一紧一松使其早期磨损。
- 2.安装时，把链轮放在无磨损的链轮座上，装上链轮固定螺丝，套上锁紧垫片，不要把螺丝拧得太紧，连同轮胎装上车后再装链条。
- 3.拧紧链轮固定螺丝并锁紧垫片，检查一下链条的松紧度，如果链条一紧一松，说明链轮和轮胎不同心。
- 4.调整时转动后轮之链条最紧处，用木榔头轻轻地向前敲击链轮，使链条松弛（不可用铁榔头，否则会损伤链条链轮）转动后轮检察链条是否还一紧一松，反复几次直至链条平稳，这样链条和链轮就同心了，车跑起来会很轻松。

新方法之如何鉴别链条质量

一、外观检查：内/外片是否变形，裂缝，锈蚀；销子是否变形或转动，锈蚀；滚子是否裂缝破坏或者过度磨损；接头是否松托变形；运转是有无异音或不正常震动，链条润滑油状况是否良好。

二、 链条精度测量：测量前链条要清洗，将被测量链条围在两个链轮上，被测链条上下两边应得到支撑。测量时，在链条上施加规定的测量载荷，使上下两边链条张紧，链条于链轮应保证正常齿合，测量两链轮的中心距。

三、 测量链条伸长：为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量，测量是为了尽量减少误差，在6-10节的地方测量，测量节数的滚子之间的内侧 l_1 和外侧 l_2 尺寸，以求出判断尺寸 $l=(l_1+l_2)/2$ 。求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长使用界限值成对比，链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度*100%基准长度=链条节距*节数。