

台面自动行走烘干机，走台烘干机，跑台烘干机

产品名称	台面自动行走烘干机，走台烘干机，跑台烘干机
公司名称	射阳县网印电器厂
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:彩虹机械
公司地址	射阳县合德镇工业集中区合兴路5号（庆南居委会九组）
联系电话	82027773 13901419652

产品详情

江苏省射阳县网印电器厂地处美丽的黄海之滨,是由多年的老厂改制而来(原“江苏省射阳县春晨电工器材厂”、“江苏省射阳县彩虹印花机械厂”合并)。主要生产印花机械及电工器材两大类产品。

印花机械类产品主要有：印花台面（各类平台、斜台、成衣台板等）及台面配套自动走烘干机，各种规格型号手动烫画机、单、双工位气动、全自动压烫机，双面烫画机，隧道式烤炉，真空晒板、绷网机、打浆机等；网印配件有印花台面专用铝导轨、麻仔、钢带、铝合金网框及配件、自动行走烘干机专用滑触线等。本厂可为新上印花厂提供整套印花设备及方案，也可为准备旧厂改造厂家提供全方位技术支持！让你少走弯路，一步到位！

走台烘干机说明：

far infrared automatic dryer

红外线高效发热管、发热均匀、升温快、多级控制。

自动行走、自动回头及端停

定位定时烘烤、快速回程功能

中途遇阻自动报警且停止加热

无级变速马达、速度连续可调

普通型、电脑编程控制型、冷风装置型多种选择

发热管有；普通型石英红外线灯管、碳纤维灯管、贺利式灯管等

产品操作简单、性能稳定、外形美观是印花企业理想的选择

using carbon fiber heating tube , highly efficient , energy-saving and long using life.

advanced designed temperature control system , high precision

stepless speed change, automatically going back and forth

precise position, one button matching along with one heating tube

automatically pausing, cutting down the supply and alarming when fault happening

nice drying effecticely ,even can dry heat-set printing ink and easy to operate.

具体参数：

型号	规格(mm)	入机电压 (v)	灯管总功率 (kw)	最高加热温度 (° c)
model	specs	input power	power of light tube	max.heating temperature
600	800*600	380	6	设定 enactment
1200	800*1200	380	12	设定 enactment
1800	800*1800	380	18	设定 enactment

ch系列自动走台烤炉使用说明

本烤炉为管，没管w，合计为kw，电压为380v。

开机须知：

- 1、 打开总电源开关，指示灯亮，在发热管发热之前，先必须打开电机开关即左行或又行，当烤炉行走时，调节调速开关，使烤炉形行走达到自己所需要的速度。
- 2、 打开急速旋钮，此时发热管处于待开状态。根据需要可以一次打开发热关控制开关，使其所需要的发热管发热，并且对应的指示灯亮。
- 3、 可以根据需要打开风机调速开关，一个调速开关空控制两个风机。
- 4、 当烤炉向右行时，如要使其左行，此时必须先按一下停止按钮，再按左行控钮，才能使其左行。
- 5、 当烤炉行走时，遇到障碍，停止前行时，几秒钟后，蜂鸣器叫，发热管停止加热，以免损坏台面，障碍消除。烤炉继续前走时，蜂鸣器停止鸣叫，发热管自动恢复发热。
- 6、 当烤炉行走到两端时，限位器与限位棒相碰，烤炉自动回走，如果电机回行停顿时间过长，可将电器箱内0-10s小时继时间调小。限位棒可以任意移动，但必须要使其遇限位器能够碰到的地方。
- 7、 端停打开时，电机将行走到台面一端，不再自动回走，所有电源被切断，若要开机行走，不许关掉

端停。

8、烤炉不用时，须停在台面一端没有台板的地方。

注意事项：

- 1、开机时请将所需单节开关先打开，然后将总加热开关通电；关机时，先关总加热开关后调节单节联；避免负荷过大烧坏单节开关。
- 2、如果烤炉行走时遇到障碍停止行走，几秒钟后，蜂鸣器不叫，可能是接近开关的距离不对，需要调整，向前或向后，使其有作用为止，也就是在滚轮转一周时，接近开关跳到一次（开关大约与轮子的距离为8mm内）。
- 3、如果台面不平，行走轨边不平，电机轮子打滑，不前行时，可以调整一个轮子的高度，使其前行（其中有一个上下调节看其指示），边轮也可以前后调节，使其达到理想的位置。
- 4、烤炉轮子行走的管道两端需要安装档块，以免烤炉落地摔坏（档块附上须安装）。
- 5、安装滑触线上滑块时，可能拨叉的角度不准，可以敲一下，使其角度合适。
- 6、在运输过程中一旦发热管上的瓷器有损坏，须换上心瓷器（厂家随炉有赠送），以免触电。

保修：本烤炉终身保修，半年内免费，半年后只收成本费。

具体规格可定做

customized is acceptable

联系人：王万白 13961933165

qq：353922813

"供应台面自动行走烘干机，走台烘干机，跑台烘干机"的加工定制为是，品牌是彩虹机械，型号为1.2/1.4/1.5/1.6/1.83，类型是立式，适用物料为多种可用，操作方式是连续式，干燥介质为空气，操作压力是常压，干燥介质移动为并流，加热方式是对流式，湿物料运动方式为走动式，作用种类是循环式，干燥能力为100%，应用领域是电子厂、印染厂、印花厂、制版厂