

500KW发电机组 马鞍山发电机租赁操作及注意事项

产品名称	500KW发电机组 马鞍山发电机租赁操作及注意事项
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:捷成 服务项目:发电机出租 功率:5-2000KW
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

产品详情

捷成机电设备租赁有限公司为您提供专业的发电机出租服务，满足您在马鞍山地区的发电需求。本文将从电源车出租的流程、好处、操作使用以及注意事项等多个方面进行介绍，帮助您了解我们产品的优势和使用方法。

一、流程：

1. 联系我们的客服，告知您的需求，包括发电机组功率、使用时间等。
2. 我们将根据您的要求为您提供合适的发电机组，确认租赁价格和租期。
3. 签订租赁合同，并支付租金。
4. 我们将安排工作人员送货上门，并进行现场安装和调试。
5. 在租赁期间，如有需要，我们将提供全天候的售后服务，保障您的使用体验。
6. 租期结束后，我们将安排工作人员进行设备的拆卸和回收。

二、好处：

1. 捷成作为专业的发电机组供应商，我们的品牌信誉有保障。
2. 我们的服务范围覆盖江苏、浙江、上海等地，能够快速到达您的工地或场地。
3. 24小时内响应，能够及时满足您的紧急用电需求。
4. 我们提供的发电机组功率范围广泛，从5KW到2000KW，能够满足不同规模的用电需求。
5. 发电机组具有电压稳定、启动迅速、低噪音等性能，保证您的用电安全和舒适体验。
6. 我们还提供电源车出租，为您提供更便捷的移动供电解决方案。

三、操作使用：

我们的发电机组操作使用简便，您只需要按照以下步骤进行：

1. 将发电机组放置在通风良好的地方，并确保周围无易燃物。
2. 连接电源线，并将负载设备插入发电机组的插座。
3. 打开发发电机组的电源开关，按下启动按钮。
4. 发电机组将迅速启动，并开始供电。

四、注意事项：

在使用发电机组时，请注意以下事项：

1. 必须确保发电机组安全可靠地接地，防止电击等意外事故。
2. 长时间使用发电机组时，应定期检查机油、水温等运行状态，保持正常运行。
3. 在加油或进行维护时，请务必关闭发电机组，以避免意外伤害。
4. 在恶劣天气条件下使用发电机组时，请提前采取防水、防雨等措施，确保设备的安全稳定。
5. 使用过程中如有异常情况，请立即停止使用，并联系我们的售后服务人员。

通过以上介绍，我们希望能够向您展示我们发电机出租服务的优势和使用方法，让您能够更加了解我们的产品，为您的用电提供保障。

大型发电机出租租赁之发电机不发电的原因及处理方法：1、接线错误。处理：按接线图检查纠正；2、转速太低。处理：测量转速并使之保持额定值；3、定子绕组到发电机配电设备之间的接线头有油泥或氧化物，接线螺丝松脱，连接线断线、定子绕组断线。处理：用万用表或试灯法查明断线处。检查各接线螺丝连接情况及接触情况；4、励磁回路断线或接触不良。处理：用万用表查明断线处，将断线处重新焊牢包扎绝缘；5、整流管(包括整流二极管、可控硅)损坏。处理：调换已损坏的元件；6、电刷与滑环接触不良或电刷压力不够。处理：清洁滑环表面，打磨电刷，使其与滑环表面吻合，增加电刷压力；7、刷握生锈，电刷不能上下滑动。处理：用砂布擦净刷握内表面，如损坏，应更换；8、励磁机电刷位置不正确，电刷损坏或弹簧压力不够。处理：将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。