

奉节不锈钢防盗卷闸门免费上门安装

产品名称	奉节不锈钢防盗卷闸门免费上门安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

奉节不锈钢防盗卷闸门免费上门安装 卷闸门底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时进行维修。卷闸门的安装维修方法：

- 1.卷闸门金属部位要留意维护和养护，避免有生锈或许腐蚀景象呈现。
 - 2.卷闸门底梁座上限方位有必要跟轴承少200MM间隔，保证制动中止时不发作冲顶的景象。
 - 3.卷闸门运转时如果呈现较大颤动或许是反常声响时主张立即停机查看，而且查看是不是有阻止运转的杂物。
 - 4.主张每年对卷门机进行3次查看，及时上油保证运转质量。
 - 5.留意卷闸门漆面的养护和防腐处理。
 - 6.卷闸门操作的时分，操作者有必要站在卷门运转状况方位进行操作，避免发作意外危害。
 - 7.当卷闸门拉下知道极限长度的时分跟地上间隔不应该大于50MM。
 - 8.卷闸门设备方位上方有必要具备防火设备，下端安顿包箱或许吊顶时有必要设置活动拆式活动盖板，下端有必要预留500MM边长的可拆卸修孔，便于修理养护。
 - 9.在卷闸门运用前先查看明白其运转方向，长度极限以及门洞高度的方位，也不要轻易损坏限位器，避免形成反卷冲顶等丢失。
- 奉节不锈钢防盗卷闸门免费上门安装 功能特点
- 1：7寸液晶显示屏显示各种状态及数据。
 - 2：直接检测手、脚对地实际电阻值，并通过局域网实时上传至后台管理系统。
 - 3：可自由设置进出人员权限。
 - 4：可对接考勤系统，未测试人员自动邮件推送。
 - 5：双回路腕带测试。
 - 6：具有零位自检功能，方便用户维护及使用。
 - 7：非法进入有报警提示功能。
 - 8：防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩挡板（摆臂）自动锁死。
 - 9：红外/机械双重防夹功能，在伸缩挡板（摆臂）复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号。
 - 10：具有自动复位功能，行人读有效卡测试合格后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限。
- 铝合金卷帘门的卷帘与众不同的材质和结构设计，可防止强光照射和紫外线辐射，解决阳光对室内产生的温室效应，适用于各种气候和天气的变化，对室内环境具有长期防护作用，经过试验表明卷帘门窗对阳光的遮挡率可达到%，对温度的遮挡率可达到95%以上。卷帘门的开关位置要合理，卷轴上的门片不能与门片相连接。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。卷帘门的调试时间一般为10分钟左右，而且不能用手去试运行，这样做的目的是为了为了防止卷帘门在使用过程中被人为破坏或者刮伤。因此，如果发现卷帘门有

被破坏的情况时，要及时更换。在室内设置卷帘门，则需要使用较好的工具进行剪切。门窗厂关于德州快速自动卷帘门定做的介绍,如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。若卷帘门没锁好或打不开时，应用手将卷轴拉出来。在行驶过程中，车辆会自动关闭卷帘门。在卷帘门的左侧是门片串联在一起，这样就可使整个门片串联在一起。在停车场内，卷帘门会自动开启。这样，在行驶的时候车辆就可以通过。当车子进入停放位置后，卷帘门就会自动关闭。