

配电房梅兰日兰断路器M08 H1出现跳闸问题还要分好多种情况

产品名称	配电房梅兰日兰断路器M08 H1出现跳闸问题还要分好多种情况
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

配电房梅兰日兰断路器M08 H1出现跳闸问题还要分好多种情况，梅兰日兰M10H1主开关常见问题维修，配电房梅兰日兰M12H1开关维修,物业小区低压梅兰日兰M16H1开关维修，1台梅兰日兰1600A,1250A断路器合上闸后用一会又会跳闸，漏电开关跳闸，原因有很多，主要原因如下，开关过载，开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地，漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。开关损坏或者用电器接地短路，负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。拔掉开关负载侧所有负载，然后观察开关是否跳闸。如果线路在工作中跳闸，一是有可能是用电器问题，也有可能是开关问题。确认该断路器确实跳闸。跳闸后，检测空气断路器的复位按钮是否弹出，灭弧罩是否存在拉弧痕迹，如无拉弧，表明系统无短路故障或长时间过载现象。能手动合闸、分闸，也能由继电保护与自动装置实现自动合闸、分闸。合闸、分闸操作完成后，应能自动切断合、分闸电路，以免烧坏线圈。能指示断路器合闸、分闸位置状态。断路器在合闸位置时，红色信号灯亮;在分闸位置时，绿色信号灯亮。闪光表示其自动合闸、分闸状态。控制电路应有熔断器保护。漏电跳闸后，允许在保证安全的前提下合闸；断路器提示漏电后，证明电路中存在漏电故障，应在排除故障后再继续用电。短路无论是漏电断路器还是普通断路器，当电路中发生短路后，都无法合闸。短路跳闸，无法从断路器上直接观察到跳闸原因，在排除断路器故障后，确认不是由于漏电跳闸，基本上可以判定电路中存在短路故障。短路故障还有一个特点常见多级断路器同时跳闸。短路故障危害较大，必须彻底排除所有短路故障点后，才能尝试合闸。线路中，若通电后断路器不能正常合闸，应按以下方法进行检修。按下控制回路的合闸按钮，断路器合闸后立即跳闸，听到既有合闸响声又有分闸响声，合闸指示灯HD亮了又灭，表明断路器合闸线圈没有故障.跳闸回路有故障，跳闸回路是不是闭合状态，造成一合闸就跳闸。