

东莞LED应急灯（非标） 应急照明灯 带电应急灯

产品名称	东莞LED应急灯（非标） 应急照明灯 带电应急灯
公司名称	东莞市寮步宏图消防劳保经营部
价格	25.00/只
规格参数	加工定制:否 品牌:民意 型号:my - b
公司地址	中国 广东 东莞 寮步镇寮城西路30号一层
联系电话	86-076989977754 13113127710

产品详情

本单位全东莞连锁经营，各个镇区全面覆盖，欢迎前来咨询！

安全生产 防患于未然

联系人：汪生 联系电话：13113127710

电话：0769-89977754 传真：0769-84573880

服务qq：1605057411 邮箱：1605057411@qq.com

地址：东莞市寮步镇莞樟路寮城西路30号

主要技术指标：

- 1、输入电压：ac220v ± 10%50hz
- 2、功率：3w
- 3、使用光源：led发光二极管
- 4、应急转换时间：< 0.5秒
- 5、充电时间：< 24小时
- 6、应
- 7、使用环境温度：-10 ~50
- 8、使用周围空气
- 9、电池型号及规格：3.6v600mah三颗镍镉电池组

性能简介：

主电：绿色指示灯，此指示灯亮时，为主电指示。

当主电正常供电时，灯具处于常亮状态；当主电发生故障或停电时，灯具会自动切换至应急状态，由内置电池供电，此时绿色指示灯熄灭，红色指示灯亮起，发出报警信号。当主电恢复正常供电时，灯具会自动切换回常亮状态。

真商便消舞昂的亮流小小时通红色充电指示灯熄灭内，充满电后充电器转入涪流充电状态充电时长为时
略障：莞急损坏或接触不良情况下 莞急熄灭灯 试验按钮：连续按压或电 洪 连线 障 的 复 式 按 键。流 保险 管 开
断 电 慢 燃 光 源 中 竟 隆 趣 竟 中 筹 器 越 长。伊 能 池 进 展 奥 的 使 用 而 前。定 免 源 的 举 对 奥 采 用 国 际 最 先 进 的

注意事项

- 1、使用前，必须详细阅读此说明书，方可开始接上电源充电。
- 2、消防应急灯的主电源应进行单独的控制，不受普通灯具或其它电器的电源控制开关的影响。
- 3、灯具采用镍镉电池，充电处于放空状态，使用前应先充电约24小时。

管 替 换 (具 体 规 格 参 数 详 见 电 路 板 上 印 有 标 识)。源 的 规 格 和 参 数 一 致 光 源 替 换。5、 只 能 使 用 同 规 格 保 险
管 每 次 使 用 后 一 个 循 环 即 接 上 电 源 ac220v 充 电 时 间 约 4 小 时 行 长 时 间 充 电 不 用 当 急 影 响 商 池 的 蓄
电 时 间 50% 时 应 更 换 电 池。更 换 时 请 注 意 电 池 的 型 号、极 性 和 容 量；敬 请 与 厂 家 联 系。当 急 影 响 商 池 的 蓄

- 7、用户在使用时必须在地标志处安全出口！

使用方法：

- 1、接输入交流电时，请参照接线图接线。
- 2、接通ac220v时，灯具呈主电状态，只需按试验按钮，即可试验灯具应急功能是否正常。

电池的更换方法：

顺 序 安 装 前 后 接 连 电 池 的 插 头，3、 标 剪 翻 孔 格 证 取 准 电 池 消 防 应 急 灯 的 后 盖 厚 察 播 按 照 打 开 后 盖 的

保养与维护：

零 俾 甲 槽 勿 在 雨 淋 湿 度 焚 燥 等 争 灯 外 壳 注 意 不 能 使 用 汽 油， 否 则 会 损 坏 应 急 灯 外 壳 及 其 他

安装方法

存 相 对 应 的 位 置 于 轻 轻 放 下 甲 挂 好 位 置！ 须 确 保 牢 固 可 靠。 固 定 好 的 地 方 将 应 急 灯 后 盖 上 的 固 定 孔 和 钢 心

"东莞LED应急灯（非标）直销厂家 应急照明灯 带电应急灯"的电压为220（V），加工定制是否，防护等级为IP68，光源类型是LED，光源功率为3（W），型号是MY - B，规格为非标LED应急灯，品牌是民意，主要适用范围为工厂企业，属性是属性值