

单缸王 金属汽车充气泵 车载打气泵 车用充气机 轮胎打气筒统业

产品名称	单缸王 金属汽车充气泵 车载打气泵 车用充气机 轮胎打气筒统业
公司名称	义乌市秀卡汽车用品商行
价格	60.00/个
规格参数	类型:汽车充气泵 品牌:ac 电源型式:直流
公司地址	浙江义乌市工人北路汽配专业街21栋6-3号
联系电话	0086-57985129493 13958402401

产品详情

全金属充气泵说明新款金属打气泵，气泵核心跟塑料打气泵不是一个档次，打气快，噪音小，请消费者注意分辨（塑料打气泵功率小，而且噪音很大，功率一般只有3-40w，而金属打气泵的功率一般在100w以上，充气速度是塑料打气泵的3倍以上）。

【产品名称】 车用充气泵

【产品品牌】 showcar

【材 质】 原料金属

【产品尺寸】 长16cm宽6cm高12cm

【重 量】 1.8kg

【使用说明】 工作电压 :车载12v-13.v
工作电流 :车载电流130w以工作对象
中小型轮胎 工作环境
:空胎或半空胎 禁止环境
:大量水渍或液体

【配 件】 0.9m的充气软管，三个不同气针(可用于不同的充气对象)，280cm左右的连接线，一个彩盒。

再好的汽车、再新的轮胎也会有泄气的时候；电动充气泵轻松应对不时之需、更解燃眉之急。电动充气

泵让您从此告别——望胎兴叹的尴尬和一筹莫展的无奈。

如果您的爱车还没有，那赶紧来备一个吧！它与备胎一样重要！

一、产品介绍:

采用金属机芯，耐损耗大马力-充电快工作平稳、噪音低汽缸无油设计内置压力表优质电源线和打气橡胶管附带牛津布手提包、此款打气泵动力强，打气快，除轿车外，吉普、越野、suv、商务车、面包车、小型卡车、小巴等均可使用。四驱轮胎3分钟可充气0-35psi

二、产品特点：1、体积小巧，外形美观。2、打气速度快，5-7分钟一个完全没气的胎即可充满。3、附送三种气嘴，自行车，摩托车，球类，充气床也可打气4、材料：金属三、使用方法：取出点烟插头，直接插在汽车点烟器上，打开气泵开关，待气泵启动后，将充气软管顶端之气嘴直接插在轮胎气门上，听到空气由轮胎泄出的声音时，表示空气已经流通，可将气嘴拧紧，即可充气，此时空气不再泄出。充气时，仪表指针随轮胎饱和程度上升，当指针到达适当胎压时（一般轿车轮胎胎压为 2.3kg/cm²--2.6kg/cm²），取出插头和气嘴，即完成工作。请用本机配备的专业球针、接嘴与气嘴相连，为球类、和其他需气设备进行充气。注意事项：1、使用时，请发动汽车引擎，增强电力，不消耗汽车电瓶电力。2、本机限使用直流（dc12v 15a）电源，不可使用家用高压电源，3、充气时，请在连续工作 10 分钟作冷却休息，可延长马达寿命。橡皮艇充气时，可连续工作 30 分钟4、一般轮胎在充气时，约在 3-6 分钟既可到达 220kpa 正常胎压。大轮胎则会更长一点时间。如开始充气时，仪表指针快速上升，既表示空气并没有充进轮胎，必须停止工作，重新操作，否则，仪表及马达将受到损坏。6、使用时，人不要离开机体，随时注意胎压，不可太过饱和。7、轿车点烟器如不干净而不导电，或保险丝烧断，本机不能正常运转，请确保点烟器导电良好。8、本机应避免潮湿，重摔及沙泥侵入，避免小孩玩弄，以免受到损伤。9、本机启动电流很大，请勿在接上轮胎的情况下开启电源开关，否则有可能因为启动电流过大烧坏汽车保险丝。正确操作是先开启电源，待气泵启动正常工作后，再接上轮胎充气。如果在操作中关闭电源后需重新开机，也应当将气嘴拧下再开机，否则有可能烧坏汽车的保险丝。10、本机适用于轿车、脚踏车之轮胎，及球类、橡皮艇等等的充气，适用范围广泛。与高速公路、野外，或任何地方、轿车轮胎突然漏气是，更能发挥其救急的功能。随时准备一台，置于轿车行李箱，不占空间，妙用无穷。轿车轮胎随时保持正确胎压，可节省汽油、保护轮胎，并确保行车安全。

注意：一些气泵气压表标称300psi，只是为了引眼球，实际不可能到那么高的气压（20个大气压了），一般轮胎气压在2.3个压左右，大概35psi，一般气泵能达到的最大气压在7-10个，即100psi左右

"单缸王 金属汽车充气泵 车载打气泵 车用充气机 轮胎打气筒统业"的压力为150（psi），电压是12（V），风量为30（L/min），类型是汽车充气泵，型号为SK-001，电源型式是直流，品牌为AC，外形尺寸是30（mm），主要适用范围为轮胎充气