

# 凿岩机 道可机械 免费咨询 凿岩机公司

产品名称	凿岩机 道可机械 免费咨询 凿岩机公司
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

## 产品详情

正确使用凿岩机是您实现凿岩的有利保障，凿岩机，

具体操作如下：

(1) 风压要求：风压应在0.45-0.55MPA之间，低于0.4MPA机器效率会明显降低，高于0.55MPA机器零件会磨损加快。

(2) 水压要求：不允许等于或高于风压，水压高于风压会使水倒灌进机体内，破坏润滑系统，加快磨损，降低零件寿命，也会使机器扭矩力降低，凿岩速度下降。

(3) 做好检查：润滑油混合在压缩空气中从排气孔中排出，钎尾上有油膜覆盖。

(4) 去除杂质：连接凿岩机前，凿岩机厂，要将管路中水汽和杂质吹出，否则杂质将损坏凿岩机。

(5) 做好注油：不要用劣质机油和废弃油，凿岩机价格，凿岩机和气腿耗油量以每分钟3-4毫升为宜。

1) 气动凿岩机的使用需要岩石钻进压缩空气干燥机，空气压力应保持 500kPa，不得低于400kPa;需要使用清洁的软水，作为后的手段，当使用酸性或碱性的水后的钻井机完成应注入一些润滑油，关掉水和空气变得很小的时间。

2) 启用凿岩机，以重新加载，加载打开空后，检查操作正常。但空时间不能超过 2 ~ 3 分钟，太长的时间，凿岩机公司，缸高空气温度，容易患上坦克。

凿岩机打眼前的准备 1、检查并保证风水管路完好、畅通、其接头牢固可靠，风钻零部件齐全，螺丝紧固有效，并注油进行试运转。

2、检查钎杆是否有弯曲现象，中心孔有无堵塞，如钎杆弯曲或中心孔不通应进行处理或更换。

3、检查钎头是否锋利，合金片是否缺损或脱落，钎头水孔有无堵塞，不合格的要进行更换。

4、检查打眼作业地点周围的安全情况，对发现的隐患要及时进行处理。 5、在工作地点打眼前，要详细检查顶板支护是否安全完好，并对工作地点及周围进行敲帮问顶，找净顶、帮浮矸活煤。

凿岩机-道可机械-免费咨询-凿岩机公司由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。道可机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！