

# 富达红旋风扫地机 富达扫地机 吸尘器 电动扫把 旋风拖把 家用

产品名称	富达红旋风扫地机 富达扫地机 吸尘器 电动扫把 旋风拖把 家用
公司名称	永康市庆诺工贸有限公司
价格	55.00/台
规格参数	加工定制:是 清扫方式:扫吸结合 类型:无尘扫地机
公司地址	浙江省永康市唐先镇
联系电话	057987021867 13085674232

## 产品详情

产品特点：

1.富达旋风采用四面清洁技术，强劲有力的旋转刷子能够同时从4个方向清洁污垢。2.富达旋风扫可以360度旋转的清扫头，更易清洁家具和其他物件，可以轻松在地面上推行。3.富达旋风扫可以安全地在瓷砖、木地板、地毯上使用，不用担心会造成损伤。4.富达旋风扫采用可延长的手柄，带有延长杆清扫头可以清扫到难以进入的角落。5.富达旋风扫采用扁平设计方便机器清理沙发、床和其他家具底下。6.富达旋风扫可以拆卸、悬挂，非常容易收藏。7.富达旋风扫具有安全保护功能，当旋转刷被缠住时，内部保护器会起到保护电机作用。8.富达旋风扫可以单手操作。9.富达旋风扫没有电源线的束缚，您可以在任何地方使用。10.富达旋风扫非常轻，只有0.9公斤。11.富达旋风扫电池可以循环充电使用，不用承受额外的购买电池费用。12.富达旋风扫装垃圾的盒子可以很方便地取下，清理又快又方便。13.富达旋风扫使用高强度的材料制造，可以更经久耐用。14.富达旋风扫附带通过欧洲环保要求的高容量充电电池(家用电源充电,附带充电器),移动方便。注意：1、不要用汽油酒精等有机溶剂或非中性清洁剂，以免引起裂缝或变色。2、清洁时擦布要拧干，勿将水滴入扫地机内，以免损坏电机。

## 产品特点:

1、超轻重量1公斤左右(产品的净重),加包装在1.5公斤左右,强劲有力的旋转刷子,能够同时从4个方向清洁污垢.

2.360度任意旋转:可以360度旋转的清扫头,能够让您方便地清洁家具的周围.

3、7.2v可充电电池:可以安全地在瓷砖、木地板、地毯上使用,不用当心会造成损伤.

4、8小时充电时间:充满电后一次可以使用30分钟左右,带有延长杆清扫头可以清扫到难以进入的角落.

5、无绳便捷:可以拆卸、悬挂,非常容易收藏.

四刷技术:适用于清洗墙壁与角落的刷了.

耐磨材料:对地面与脚垫表面毫不费力的清扫.

摩托刷辊系统:刷辊系统可以拆除清洗,操作起来??,更容易.

移动尖盘:可以轻易地快速清除污物

使用方法: 电池充足电后的使用时间: 1、硬地板上约30(35)分钟 2、地毯上约20(24)分钟。(长毛地毯禁用) 3、使用前请确定集尘盒被清空。在确认机器的开关置于关闭档位情况下,将充电电池插进电

池盒座，听到“喀嚓”声即可。4、按下开关顶部5、握住手柄，自然地推动机体进行清扫。（使用时请勿倾斜翻转机体，以免垃圾从集尘盒内倒出）6、旋转刷被缠住时，机器会自动停止运行。此时切电源，去除缠绕物。稍等片刻重新开机！垃圾的处理：1、当集尘盒中的灰尘满时，请关掉机器，把机体平放在地上。用一只手的拇指的食指按紧集尘盒的锁扣，同时另一只手抓把手向上提起机体，使机体与集尘盒分离。2、将集尘盒里的垃圾倒空到可回收垃圾箱。3、装入时，将集尘盒放在地板上或其他平面上。将机器底座拎起，将底座长清洁刷位置与集尘盒槽体尖头的方向一致，对准锁扣和锁扣孔按下底座连接好即可。4、如果集尘盒不能可靠的与基座连接，检查并确认在电机靠近基座的那一面有没有吸附上小的金属碎片。

保养方法：一、维护 使用一段时间，扫地机的四个旋转清洁刷上会吸附些细小垃圾如毛发、丝等其他微粒。我们建议使用我们配送的刷毛清洁工具定期清洁旋转清洁刷。清洁步骤：1、关断机器。取出电池，以保证机器不会突然启动。2、向把手的位置推动2个锁扣取下外壳。3、将透明外壳沿着把手方向取出。4、请不要触碰刷毛清洁工具侧面和尖端，以免扎伤身体。5、请不要将机器浸入水中直接清洗，以免损坏电机。6、用刷毛清洁工具切除那些杂乱的碎片。只要刀刃沿着轴方向简单地推过去。将垃圾放进垃圾箱。将外壳装回原位置，把锁扣向两边推广=出锁紧外壳。二、保养定期用沾水或中性清洁剂的软布清洁机体附件。一款具有跨时代意义的万能清洁工具

商品产地：中国大陆

商品毛重：1.55

1.本机体仅重1.16kg 2.电池容量：900mah 3.电压：dc7.2v3.充电器输入电压：220v 4.充电器频率：50hz  
5.充电器输出电流：200mah6.充电器输出电压：dc7.5v商品尺寸：长：29.5cm 宽：14.6cm  
高：132.2cm

### 全套配件:

主机1台,手柄3节,充电器1个,锂充电电池1块,清洁刀1把(用于清除附在扫把头头上的杂物),中文说明书一份.

电池使用时间:20分钟左右

耗尽电量充电时间:6-8小时左右

产品尺寸：约30cm\*15cm

外包装规格:约长40cm\*高8cm\*宽33cm

重量:1.6公斤左右（包括包装重量）

### 常见问题

q1：清洁集尘容器使用後有什麼是需要注意的吗？a：每次使用後，最好清洁集尘容器，以达到最佳性能。清空集塵容器內的灰塵後，可用清水沖洗，但是必須等到完全乾燥以後才能重新裝回無線清潔器。q2：红旋风的清洁效果好吗？a：红旋风是具有多項独家专利的商品，虽然只有0.9公斤，但清潔能力卻超強，它能達成許多一般吸尘器所達不到的任务，例如:红旋风能贴著家俱边线扫除及深入傢俱下方的底部清洁，是任何大型笨重的吸尘器均无法相比。q3：红旋风可适用於那些材质的地板？a：可适用於任何材质的地板，例如:大理石、毛毯、地毯、塑膠地板、木質地板，龙卷风采用特殊软质刷毛设计完全不会对地板造成任何伤害。q4：红旋风可以清?崙藪の?a：可以的，红旋风优于一般传统的吸塵器，可清

潔一般的溼黏食物，甚至是螺絲釘、螺絲帽之类的小金属物，不用担心会造成马达损坏。q5：面对楼梯、牆角时该如何清理?a：红旋风具有独家矩形刷毛及四边侧边刷毛，可沿著牆邊輕易把牆角的垃圾帶出後再扫进集尘盒。此外红旋风為无线装置，可走到那清洁到那，您不用擔心在掃除樓梯時，會有电线不够长的问题

请问这个能需要冲多长时间电?

答:8小时左右可充满。

请问电池冲满后能用多久?

答:30分钟左右，建议用完再充.(如果连续使用不休息,只能用十几分钟)

电池的使用寿命在多久?

答：一年左右时间

"富达红旋风扫地机 富达扫地机 吸尘器 电动扫把 旋风拖把 家用"的前进速度为人为，尺寸是220×280×80 mm（mm），连续工作时间为20-30分钟，主刷长度是5（mm），加工定制为是，驱动马力是50HZ，产地为浙江永康，类型是无尘扫地机，尘箱容积为0.5L，型号是JJ-SDh，清扫宽度为250ML（mm），净重是1.9/1.8KG，过滤面积为1，清扫方式是扫吸结合，品牌为LIUTECH/富达，边刷直径是280（mm）