

奉节快速电动门销售安装

产品名称	奉节快速电动门销售安装
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

奉节快速电动门销售安装 电动卷闸门安装在洞口内侧，垂直向上开关，在开启时，挂在天花板，占有部分空余的空间，不占用室内空间，大程度地节省室内空间。电动卷闸门的安全性较高。相比起手动卷闸门，电动卷闸门全由控制，在上升和下降的过程门体不轻易掉下来，方便人和车辆等的进出，不易撞门。铝合金卷闸门怎么拆卸？拆除卷帘门，在卷帘门右侧支架有一个固定卷帘门的插销，将卷帘门右侧支架的插销向上拔出来；具体的操作步骤如下：1、在卷帘门右侧支架有一个固定卷帘门的插销。

2、将卷帘门右侧支架的插销向上拔出来。卷帘门右侧就拆下来了。

3、在卷帘门左侧支架有一个固定卷帘门的卡子。

4、将卷帘门左侧支架的卡子向上拔出来。卷帘门左侧就拆下来了。奉节快速电动门销售安装

通道闸常见故障处理及日常维护 1：刷卡测试OK后，摆门不开门，没有任何反应，或断电后不自动打开，重新检查一下测试主板上开闸信号线是否有掉落或接触不良，重新拔插。 2：方向指示的工作状态分别是，绿箭头指向左，指向右，或红色叉。如方向指示没有反应，或指示的方向不正确。可以换到另外一台测试，用好的对换试一下。重新检查一下接线 3：通道闸在断电后有自动打开功能，如果断电后不打开，导致原因是，里面的后备电池（蓄电池）电压不够，可用万用表量电压有没有10V以上。 4：通道闸刷卡后，有一台开，有一台不开。重新检查一下同步线是否连好。保证连好以后，看不开的那一台的主板是否有收到开的信号，如没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。 5：刷卡后，闸门打开，但闸门不关。这种情况通常是中间的防夹红外没有对好。在固定机箱之前，必须确定红外对好，才能正常开门关门。如果没有对好红外，上电后会报警提示。刷卡后请按方向指示箭头行使。 6：联机时开闸两台闸机不同步：检查联机线，线路是否松动或脱焊。

7：刷卡开闸后闸机要等门禁板闭合后才开闸：进菜单把闸机开闸信号类型改成高电平开闸。

8：闸机开闸后很长时间不关闸

8.1：检查出入口开启时长是否设置过长（参见系统参数设置操作说明）。 8.2：检查防夹红外光电开关，黑色输出信号端是否有12V电压（正常时为0V），否则光电开关发射端或接收端损坏。

9：开闸行人通过时报警 9.1：检查出入口开启时长是否设置过短（参见系统参数设置操作说明）。 9.2：检查进出红外线光电开关是否错接，也就是错将进向的光电开关信号接到了出向，而出向信号错接到了进向，如此造成误报警。 卷帘门材。如果两个轴之间有一个轴或多个轴时，就要用一条轴来连接。卷帘门应该在顶部或者下部，如果发生时，就要拆除。在卷帘门的中间有一道轴，它就可以和卷帘门的其他

部分相连。在卷帘门调试运行时，要检查卷帘门的安装是否完好。在调试完之后进行防火卷帘门的安装。卷轴要在卷帘门上方的滑道上移动，这是由于门框内的空气流通不畅造成的。门窗厂的介绍,卷帘门应在卷轴上方的两侧或三角位置设置滑道，这样做，可以门的开启和关闭时间，同时还可以使用一些特殊的锁扣把手来防止卷帘门内部的开启和关闭。如果卷帘门没有锁好，可用手轻轻按住。若卷帘门没锁好或打不开时，应用手将卷轴拉出来。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。卷帘门应在卷轴上方的两侧或三角位置设置滑道，这样做，可以门的开启和关闭时间，同时还可以使用一些特殊的锁扣把手来防止卷帘门内部的开启和关闭。卷轴要在卷帘门上方的滑道上移动，这是由于门框内的空气流通不畅造成的。另外，在卷帘门的开闭时间上也是一个很好的选择。如果你想要在卷帘门上面做出漂亮的动作，那么就需要将卷轴与卷轴之间相连接起来。卷帘门的开关要以上下方位的门片连接，在上面的卷轴处。PVC卷帘门广泛用于食品化学纺织电子超市冷冻物流仓储等多种场所，可较高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，作业效率，创造更佳的作业环境等优点。