

南阳地磅厂-邓州电子地磅平台秤-120吨150吨地磅

产品名称	南阳地磅厂- 邓州电子地磅平台秤-120吨150吨地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重 管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（ 注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

南阳地磅厂-邓州电子地磅平台秤-120吨150吨地磅

汽车衡秤体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成12mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

南阳地磅厂-邓州电子地磅平台秤-120吨150吨地磅

地磅使用方法:

1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活

- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检查空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。仪表部分:
 - 1、 称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
 - 2、 经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
 - 3、 保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干
 - 4、 仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
 - 5、 电子地磅定期由法制计量管理部门检定
 - 6、 下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.
 - 7、 突然断电,仪表需5分钟后再开机.
 - 8、 禁止在秤台上进行电弧焊操作。
 - 9、 经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
 - 10、 下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
 - 11、 司磅员经培训后持证上岗操作。
 - 12、 严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。