

红双喜多功能电热锅电炒锅电火锅多用锅电炒锅不粘锅电饼档

产品名称	红双喜多功能电热锅电炒锅电火锅多用锅电炒锅不粘锅电饼档
公司名称	永康市隆基贸易有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:超 型号:234 饼档类型:煎烤机
公司地址	浙江省永康市东城街道高鑫路9幢12号
联系电话	86-057987166156 18757825333

产品详情

买了一只多功能电热锅，相当于同时购买了电热锅、火锅、不粘锅、电炒锅、电磁炉、蒸锅，买一锅等于买六锅。本锅有炒、煮、蒸、煎、炸、炖、涮、爆米花等功能；

规格：30×30×7cm 锅内尺寸

功率：100w-1600w

随机配件：小木铲。说明书。电源线。功能：电热锅、火锅、不粘锅、电炒锅、电磁炉，买一锅等于买五锅。本锅有炒、煮、煎、炸、炖、涮、爆米花等功能；

一、电热锅基本构造和性能特点

1、经强化处理的不易碎玻璃盖，方便观察（金属盖除外）。

2、耐高温的不烫手柄。

3、优质合金锅身，经特殊的表面处理，利于健康，便于清洗。发热管采用优良材料，绝缘性能可靠，寿命大为延长。

4、控温器有6档可供调节，温度任君选择。

5、加热体与锅身紧密结合，确保热能最大限度地被食物吸收，高效节能。6

6、领先的制造工艺，密封技术安全可靠。

二、操作说明1、去掉所有包装物，用海绵或洗碗布擦干净锅体，使用前要将电热锅插口抹干，尤其是插头部位要彻底抹干，以防止漏电。2、先将控温器调至“off”位置，与锅身连接好之后再接上电源；3、旋转旋钮，指示灯亮表示加热开始，在煮食过程中，旋至所需温度档次，电源会因锅内食物温度及用户设定合理温度而自动开通或关断，在使用时指示灯会亮着或熄灭。此功能既可实现烹饪食物功能，也可达到省电的目的。4、用毕，旋转旋钮至“off”处，拔去电源及温控器。注意：此时感温棒非常烫热，切勿接触，将其位置放置于安全地方，防止烫伤小孩或他人；让其自动冷却。

三、控温器简介

电热锅采用温控方式，根据煮制的事物不同，选择的温度点也不一样。敬请用户使用时隔好控温器，便可达到完美的烹饪效果。控温器面板有6档文字指示，各档的温度如下：

保温---约50 ± 10	文火---约80 ± 10
小火---约110 ± 10	中火---约140 ± 10
大火---约170 ± 10	猛火---约200 ± 10

四、清洗、保修须知

1、每次用毕，都要求洗干净以免油污聚积。2、使用完毕，请即把温度旋转至“off”位置，才可拔掉电源，控温器放至安全地方，防止烫伤他人。3、让锅自然冷却，清洗后抹布擦干。4、若锅内太油腻，可用清洁剂洗净

"厂家红双喜多功能电热锅电炒锅电火锅多用锅电炒锅不粘锅电饼档"的额定电压为220(V)，电饼档加热是单面加热，饼铛口径为29-31，饼铛类型是煎烤机，额定功率为1000(W)，型号是234，品牌为超，功能是烤，烙盘设计为非悬浮式