

优质打印机色带：DS1700/NX7700色带芯(10m)

产品名称	优质打印机色带：DS1700/NX7700色带芯(10m)
公司名称	嘉善神龙电子色带厂
价格	2.00/个
规格参数	品牌:龙之龙 型号:ds1700/nx7700 类型:色带
公司地址	嘉善县西塘镇新胜村李家埭69号
联系电话	86-057384581164 13819352412

产品详情

尊敬的客户，欢迎你选用龙之龙优质色带产品，本产品你可以直接拍下来，运费只收取首付，我们会在第一时间为你发货，有特殊情况我们为联系你的。同时也欢迎你联系我们。

商品名称	单位重量	颜色	带宽	带长	接法
本色带芯 通用型号		黑色	12.7mm	10m	I
	爱普生(epson):lq630k/635k/730k/c630				
	oki:oki1190c/7000/1800c				
	映美(golimark):fp570kpor/580kpor/5800kii/570k				
	620k/630k/630kii/630kpo/tp635/up520				
	松下(panasonic):kxp1131/181/3200				
	得实:ds2600/1668/2600ii/1000/500/5400/900/910/940/ar400/gi400k				
	sk800kii/810				
	ds300/650/1100ii/1860//ar300k/gi300k/sk820/ds610ii				
	ds1700/600/610/nx7700				

嘉善神龙电子色带厂地处色带生产基地浙江嘉善，本地区具有完整的色带产业链，生产的色带质优价廉，品种齐全，产品远销世界各地。本厂引进先进的色带生产流水线和超声波焊接设备。色带原料采用日本高密度尼龙(nylon66)做带基，无异味进口油墨。生产的产品焊口牢固、平滑，耐打且不起毛。打印字迹清楚不褪色，耐光、耐水性能好。并且不伤打印头，使打印机的寿命更长。质量达到或接近原装水平。

100%承诺：你购买的本产品，可以换，也可以退。让我们共同努力，把“龙之龙”品牌打响!!

当打印的字迹变淡时，请按以下顺序更换色带盒内的色带。 1.
将色带导引从色带盒中取下，松开色带盒盖上的卡爪（6处），取下盖子。 2.
取出用完的色带，去除色带盒内及其周围、从动齿轮 / 驱动齿轮周围的色带屑和纤维屑。

用完的色带是尼龙制品。请按当地规定将其作为不燃物处理。
为充分发挥色带盒这一商品的正常性能，请使用优质纯正的龙之龙色带芯。 如果使用劣质消耗品，可能会造成打印质量低下，无法发挥其正常性能或导致机器损伤，请务必使用纯正品。 3.
去除新色带的包装纸，从箱内将色带抽出 20 ~ 30cm。 4.
将色带盒盖于色带箱上，然后将色带盒与箱一起翻转。 翻转色带盒时，从动齿轮 / 驱动齿轮和板簧可能会脱落。安装色带时请确认从动齿轮 / 驱动齿轮和板簧没有脱落。 5.
色带的安装途中存在反转扭曲部分。 请按照下图所示安装设置色带的反转扭曲部分。
如果色带的反转扭曲部分没有正确设置安装，则将可能导致上图所示的 a 部分扭曲变形、色带出现卡带或打印头 / 装置受损。 6.
轻轻地除掉色带箱，勿使色带从色带盒中弹出。

7. 确认色带盒内色带是否折断、扭曲或从动齿轮 / 驱动齿轮是否从框架浮起，然后关闭盖子。

8. 按顺时针方向转动旋钮，收紧色带。 9.
将色带安装到色带导引上。边留意上下方向边安装新的色带至色带盒内。
a、转动旋钮时、色带不动或走动异常时，请重新打开顶盖确认色带的走带路线。
b、请勿朝箭头相反方向转动旋钮。否则会导致色带卡带

"厂家直销优质打印机色带：DS1700/NX7700色带芯(10m)"的颜色为黑，适用品牌型号是DASCOM，类型为色带，型号是DS1700/NX7700，适用设备为打印机，品牌是龙之龙