

光宇蓄电池6-GFM-38 12V38AH产品参数

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-38 12V38AH产品参数
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇 型号:6-GFM-38 产地:哈尔滨
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

光宇蓄电池6-GFM-38 12V38AH产品参数

安全可靠

安全阀开闭性能卓越，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

自放电小光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。

密封可靠

采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性极好，因此确保不漏酸。

内阻小光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

恢复性能好光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

优质的板栅合金，优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电，电池容

量基本不降低。光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

在闭合输出端总空气开关前，测量各台 UPS 的输出电压，高与低的电压差别应

不大于 5V。如果电压差大于 5V，可测各台 UPS 的输出是否在额定电压范围内；如

果电压差大于 10V，则须保修。

在闭合输出端总空气开关后，测量并联单元的输出环流应小于 3A，若并联单元的环

流大于 3A，并联单元的环流过大会导致逆变损坏，则须保修。

----结束光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

4.3.2 关闭并联系统

步骤 1 将所有负载关闭，让 UPS 空载运行 10 分钟将机内热量出。

步骤 2 按各并联单元的面板关闭开关，逐台关闭。

说明光宇蓄电池6-GFM-38配电柜12V38AH固定型

逐台关闭 UPS 时，当将其中一台或几台 UPS 关闭，无输出，而其他还有一台或几台 UPS 还在工

作时，已关闭的 UPS 的指示灯显示为旁路工作状态（LINE、BYPASS、OUTPUT 指示灯处于亮的

状态)，此时为正常状态，无需处理。