

经济高效花生脱壳机 花生脱壳机 小型花生脱壳机

产品名称	经济高效花生脱壳机 花生脱壳机 小型花生脱壳机
公司名称	荥阳市光辉机械厂
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:荥阳光辉机械厂 型号:hs300
公司地址	中国 河南 荥阳市 荥阳市701汽车站路南
联系电话	86-0371-64673409 13015542379

产品详情

小型花生脱壳机参考系数：

生产效率：400-500公斤/小时

剥净率：>98.5%

破碎率：<4.5%

主轴转率：260-300转/分钟

整机重量：30公斤

配套动力：1.5-2.2千瓦

一、花生脱壳机的工作原理：

花生脱壳机有机架、风扇、转子、单相电机、筛网(有大小两种)、入料斗、震动筛、三角带轮及其传动三角带等组成。机具正常运转后，将花生定量、均匀、连续地投入进料斗，花生在转子的反复打击、摩擦、碰撞作用下，花生壳破碎。花生粒及破碎的花生壳在转子的旋转风压及打击下，通过一定孔径的筛网(花生第一次脱粒用大孔筛网，清选后的小皮果更换成小孔筛网进行第二次脱壳)，这时，花生壳、粒受到旋转风扇的吹力作用，重量轻的花生壳被吹出机体外，花生粒通过震动筛的筛选达到清选的目的。

二、正确使用花生脱壳机的几项要求

1、对脱壳机的要求。1) 脱壳干净、生产率高，对有清选装置的脱壳机，还要求有较高的清洁度。2) 损

失率低、破碎率小。3) 结构简单，使用可靠，调整方便，功率消耗少，有一定的通用性，能脱多种作物，以提高机具的利用率。

2、对花生(皮果)的要求。花生干湿适宜，太干则破碎率高；过湿则影响工作效率。农村储存的花生(皮果)一般较干，为使其干湿适宜可采用下列方法。1) 冬季脱壳。脱壳前用10kg左右的温水均匀喷洒在50kg皮果上，并用塑料薄膜覆盖10小时左右，然后再在阳光下晾晒1小时左右即可开始脱壳，其它季节用塑料薄膜覆盖的时间为6小时左右，其余相同。2) 可将较干的花生(皮果)浸在大水池内，浸后立即捞出并用塑料薄膜覆盖1天左右，再在阳光下晾晒，待干湿适宜后开始脱壳。

3、对电压的要求及工作场所的选择。单相电动机要正常工作，电压需达到其额定电压。农村一般一个村庄只有一个变压器，而户户又座落分散，加之所用电线及电路不很标准，致使离变压器较远的用户其电压不足，因此，工作场所应选择离变压器较近的地方。

三)，操作事项：

(1)由于脱壳机工作紧张，环境恶劣，所以对参加脱壳作业的人员要进行安全操作教育，使其懂得操作规程和安全常识，如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等。

(2)脱壳机使用前必须认真检查转动及摆动部位是否灵活无碰撞；检查调节机构是否正常和安全设施是否齐全有效；确保机内无杂物，各润滑部位要加注润滑油。

(3)脱壳机开机前，应清理作业场地，不得放一些与脱壳无关的杂物；禁止小孩在场地上玩耍，以免发生事故。

(4)工作时喂入要均匀，应直接将花生推入滚筒，不许用手或杈及其它工具将花生推入滚筒；严防石块、木棍和其它硬物喂入机内。

(5)传动皮带的接头要牢固；严禁在机器运转时摘挂皮带或将任何物体接触传动部位。

(6)所选用的配套动力与脱壳机之间的传动比符合要求，以免因脱壳机转速过高，振动剧烈，使零件损坏或紧固件松动。

(7)脱壳机不能连续作业时间过长，一般工作八小时左右，就要停机检查、调整和润滑以防摩擦严重磨损，发热变形。

(9)脱壳机在作业过程中如出故障应停机维修，调整，决不能凑合对付，以免造成更大的故障。

(四)，维修和保养：

(1)脱壳结束后，应仔细清除机内的尘污和杂物；对在使用过程中油漆脱落的地方，按要求重新涂上油漆。

(2)脱焊及裂缝的部位要焊修。

(3)脱壳机滚筒修理后应做静平衡调试，直到调试平衡为止。

(4)检查脱壳机护板罩是否牢固，破损的要更换。

(5)维修完备，向各注油点、润滑点加注足量的润滑油，各调节螺钉的螺纹上也要涂油防锈；将脱壳机放在干燥通风的棚内，注意不要在脱壳机上面放杂物以防变形。

欢迎您的光临！您的选择是我最大的幸福，敬请收藏本店铺。咨询电话：15838061681/0371-64833638

: 15039053466咨询qq：294562128/2992853058

"厂家直销经济高效花生脱壳机 花生脱壳机厂家 小型花生脱壳机"的外型尺寸为正常（mm），产品包装是普通，加工定制为是，配用动力是2.2kw，重量为30（kg），类型是脱皮设备，型号为HS300，适用对象是花生，品牌为荥阳光辉机械厂，产品类型是全新，电源电压为220（V），加工能力是400-500（kg/h）