

美的微波炉 美的EG720FF1-NS 电脑版，全国联保，

产品名称	美的微波炉 美的EG720FF1-NS 电脑版，全国联保，
公司名称	广州市番禺区大石泰深餐具经营部
价格	500.00/台
规格参数	品牌:美的 型号:eg720ff1-ns 烹饪方式:微波
公司地址	广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场南区3街15号
联系电话	86-02084588061 13544391876

产品详情

功能特点：额定功率:700w 容积:20l-25l净重:12kg
产品尺寸（长*宽*高）:461*359*280mm主机 x1；说明书 x1；微波饭煲x1；烤架x1

产品特点：1.乳白彩晶外观，时尚高档。2.水晶拉手，简洁优雅。3.蒸功能蒸汽菜单，锁住营养和水分，时刻为您健康着想！4.防水墙，防水、防尘、减少热量散失5.快捷微波加热，最快5秒钟学会使用微波加热6.升级纳米银，抗菌易清洁7.腔体铆接技术，一体式腔体设计8.lcd液晶显示，黑白动态屏9.德国进口黑晶平板，耐脏更耐用10.利用微波的杀菌特性对非金属物体进行1分钟杀菌，然后电子除味4分钟11.长按“取消”键3秒钟可对控制进行加锁，防止儿童误操作12. “爱心3秒”，延时启动，呵护“心脏”，常用常新13.真正的省电，进入省电模式后，即使再打开炉门，炉灯也处于关闭状态14.专为宝宝定制的宝宝专家菜单，呵护宝宝健康成长。

微波炉使用小贴士： a：使用前要仔细阅读《使用说明书》。 b：家用微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其他商业用途。 c：用户在使用微波炉之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿，不应使用带金边、银边的器皿。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料等器皿。使用光波微波组合烹调时，切勿在金属网架上放置铝制或其它金属容器。金属网架不应接近炉腔内壁，以防止打火。 使用保鲜纸遮盖食物烹调时，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽可以排出。煮好后将保鲜纸小心拆开，避免蒸汽灼伤。 d：烹调前应先放入转盘支撑及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。 e：烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。不要用微波炉储存任何食物。 f：当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的简易容器中加热或烹调时，应随时注意，防止起火。 g：从微波炉内拿出食物和器皿时，应当使用隔热手套，以免高温烫手。 h：使用烧烤、光波烹调时，炉内温度很高，故翻转食物应戴上隔热起火手套，且切勿触碰内上板。 i：为防止玻璃转盘损坏，请遵守下列事项： 烹调完食物，应先待转盘冷却后再进行清洗。

切勿将冰冷食品或冰冷器皿放置在炽热的转盘上。 转盘的最大负载重量不能超过5公斤。 j：如果微波炉因碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，请勿继续使用，必须由专业维修人员检修后才可使用。 k：使用微波炉烹调食物时应注意：切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。应先将蛋打破，要用牙签刺破蛋黄、蛋白数次。 已煮好的汤圆、荷包蛋等，马上取出可能会因其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。应打开炉门后略搁置一会儿，再取出食物。 烹调食物时不要把时间设置过长，因为煮食时间不足可继续，时间过长则无法补救。 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：依个人喜好的煮食程度，食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。烹调时需参阅食谱中的“微波炉烹饪技巧”，再参照以上因素，适当调整烹调时间。 表面无孔的食物（如：蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。一般情况下不可用微波炉煎炸食物，除非使用质量可靠的特制微波煎碟。

光波、烧烤烹调时，不可遮盖食物，因为食物需要直接吸收光波和烧烤的热能。 l：微波炉停止使用时，应将炉门稍稍敞开，使炉腔内水蒸气充分散发，有利于腔体的保养。

买家请看：

此商品价格不包运费，请各买家在拍之前询问运费。

请各位买家收货时请打开货物检查之后再签收，本店所有货物在发之前都经过细心检查没问题才发出.如不当着物流公司业务员面打开检查而先行签收.本店视为货物已经完好无损.如货物有何损坏本店一概不负责。谢谢谅解！

"美的微波炉 美的EG720FF1-NS 电脑版，全国联保，"的额定电压为220（V），微波炉面板是镜面，底盘类型为转盘型，烹饪方式是微波，型号为EG720FF1-NS，品牌是美的，内胆材质为纳米