

格兰仕光波炉特价P70D10EP-QB系列

产品名称	格兰仕光波炉特价P70D10EP-QB系列
公司名称	廉江市石城湛新电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:格兰仕 型号:p70d10ep-qb 货号:p70d10ep-qb
公司地址	广东广州市番禺区酒店用品城
联系电话	86-02034522364 13430383010

产品详情

我们说公司规定这些都是要付款的，你打款，我们即时发货！电话：020-34522364苏生 13570552753
梁小姐 13430383010

所售商品均为美的原厂全新正品，享受全国联保！！！！

大量库存现货支持公司礼品团购！！！！

同时！也支持全国各地商场、卖场、批发商 洽谈合作！！！！

购前必读：

1.大家电产品由于比较贵重，全部是发物流的（有些地方需要打木架，详情请联系客服），产品页面显示的运费是物流到市区自提费用，如需送货上门的请联系客服补送货上门费用。

2.收货时一定要当物流公司人员面检查产品外包装，并打开包装检查产品外观无损再签收，有损的请拒收

温馨提示：广东省内发快递或者物流。外省只发德邦物流。物流不送货，需自己到物流站点取货。德邦无网点区域拍下不发货。

微波炉的清洁与保养：1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗涤剂。切勿使用粗糙、磨损性的洗涤用品。3.

必须经常清洁玻璃转盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用中性洗涤剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水清洗，清洗后擦干放回原处。5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。6.

微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。7. 如控制面板被弄湿，则请用软干布擦干。不能用粗糙、磨损性的洗涤用品来擦控制面板。擦控制面板时，请将炉门打开，以免误操作。8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软干布擦干。9. 当使用光波或光波微波组合烹调功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。10. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮5-7分钟，即可消除。11. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，无腐蚀性气体的环境中。12. 微波炉发生故障，必须由本厂培训的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

"格兰仕正品光波炉特价P70D10EP-QB系列"的微波炉面板为镜面，额定电压是220（V），颜色为红色,白色,蓝色，底盘类型是平板型，容量为15L以下，货号是P70D10EP-QB，额定功率为700（W），型号是P70D10EP-QB，烹饪方式为光波，品牌是格兰仕，额定频率为50（HZ），控制方式是微电脑式，产品规格为P70D10EP-QB，内胆材质是纳米