

乐润集中润滑系统直接头弯接头外套涨芯

产品名称	乐润集中润滑系统直接头弯接头外套涨芯
公司名称	石家庄乐润机电设备科技有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:乐润 型号:LR-Z 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区河北（福建）中小企业科技园
联系电话	0311-87059678 13739771019

产品详情

管路的连接

高压树脂软管

- 1) 将接头外套逆时针方向旋转，套在软管上，并尽力旋到底。为便于安装，可先在接头外套内螺纹或软管表面涂抹一层油或脂。
- 2) 把直通接头芯从接头外套的另一端顺时针旋入，二者之间留有1mm左右间隔，如图所示。为便于安装，可在接头芯前段表面沾一点油或脂。
- 3) 软管两端接头装好后，确认软管未发生扭曲变形。如发现软管有变形，请切除变形部分的软管，并重复以上步骤正确安装。否则，当系统正常工作，油压升高时，软管会在变形处首先爆裂，即使系统压力远未达到软管标定的爆破压力值。

硬管

- 1) 用铜管割刀切割铜管，保证铜管端部垂直、平整、无毛刺；

- 2) 把油管接头及卡套顺序分别套在铜管上；
- 3) 把铜管垂直插入直通（直角）接头内，并与接头内的止口紧密接触；
- 4) 推入卡套，拧上油管接头。感觉油管接头着力后，将油管接头再拧入一圈至一圈半。